








Energeticky úsporné vytápění s regulátory RVD26... regulátory pro dálkové vytápění

CS Návod k obsluze

Chcete zapnout vytápění?



1. Je zařízení připraveno k provozu? Zkontrolujte, je-li hlavní vypínač v poloze zapnuto.
2. Zkontrolujte, souhlasí-li čas a den.
3. Stiskněte tlačítko automatického provozu 

Nastavení aktuálního času a data






Změňte pomocí symbol	Změňte pomocí čas a den
	13		čas
	14	nelze změnit	den v týdnu 1 = pondělí, 2 = úterý, atd.
	15		datum (např. 02.12 = druhého prosince)
	16		rok


Chcete vytápět v automatickém provozu?

Automatický provoz reguluje teplotu místnosti podle stanoveného topného programu.

1. Pro výběr požadovaného topného okruhu 1 nebo 2, stiskněte tlačítko  (rozsvítí se odpovídající LED).
2. Stiskněte tlačítko  (tlačítko se rozsvítí).



Co znamenají symboly na displeji?

Jestliže se na displeji objeví ...	znamená to:
	vytápění na jmenovitou teplotu (nastavenou otočným knoflíkem)
	útlumová prostorová teplota
... symbol	znamená to:
	vytápění na teplotu protimrazové ochrany
ECO	vytápění momentálně zablokováno
 nebo 	aktivní limitace

BUS	regulátor je připojen k datové sběrnici
	solární dobíjení teplé vody

Chcete vytápět v trvalém provozu?



Při trvalém provozu je vytápění regulováno trvale na teplotu nastavenou otočným knoflíkem.

1. Pro výběr požadovaného topného okruhu 1 nebo 2, stiskněte tlačítko  (rozsvítí se odpovídající LED).
2. Stiskněte tlačítko  (tlačítko se rozsvítí).
3. Nastavte na otočném knoflíku požadovanou teplotu prostoru (horní=topný okruh 1, spodní=topný okruh 2).

Chcete na nějakou dobu odjet a vytápění vypnout?





Nastavte regulátor na režim protimrazové ochrany.

Vytápění bude vypnuté, ale systém bude chráněn před mrazem.



1. Pro výběr požadovaného topného okruhu 1 nebo 2, stiskněte tlačítko  (rozsvítí se odpovídající LED).
2. Stiskněte tlačítko  (tlačítko se rozsvítí).

Příprava teplé vody


Nastavte požadované teploty:

Změňte pomocí symbol	Změňte pomocí požadovanou teplotu
	41		komfortní žádaná teplota přípravy TV
	42		útlumová žádaná teplota přípravy TV


Pro přípravu teplé vody máte dvě možnosti:








1. Teplou vodu chcete připravovat podle zvoleného časového programu přípravy.
 - Stiskněte tlačítko  (tlačítko se rozsvítí). Teplá voda se bude připravovat podle zvoleného časového programu přípravy teplé vody.
2. Teplou vodu chcete připravovat okamžitě.
 - Stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté 3 sekundy (tlačítko 3 sekundy bliká).

Všechna nastavení teplé vody platí pro oba topné okruhy!


Příprava teplé vody pomocí solárního panelu závisí na nastavení regulátoru. Pokud máte v systému solární kolektor, symbol  indikuje nabíjení teplé vody solárním kolektorem.

Přejete si jiné teploty v místnostech?

1. Pro výběr požadovaného topného okruhu 1 nebo 2, stiskněte tlačítko  (rozsvítí se odpovídající LED).
2. Nastavte na otočném knoflíku požadovanou teplotu prostoru. Nastavení je účinné:
 - Při automatickém provozu během topných fází, které jsou zadány v topném programu.
 - Při trvalém provozu.
3. Ostatní teploty a topnou křivku můžete tlačítky nastavit následujícím způsobem:

Změňte pomocí symbol	Změňte pomocí požadovanou teplotu
	1	nelze změnit	zobrazení aktuální žádané teploty
	2		útlumová prostorová teplota
	3		teplota prostoru podle prázdninového režimu nebo podle režimu protimrazové ochrany
	5		strmost topné křivky

Je v místnosti příliš chladno nebo příliš teplo?

Pro výběr požadovaného topného okruhu 1 nebo 2, stiskněte tlačítko  (rozsvítí se odpovídající LED).

Především při mírném počasí:

Nastavte na otočném knoflíku požadovanou teplotu prostoru.

Především při chladném počasí:

Korigujte strmost topné křivky na řádku 5:

- Teplota prostoru je příliš vysoká: snižte strmost o cca. 0,05.
- Teplota prostoru je příliš nízká: Zvyšte strmost o cca. 0,05.

Především v noci:

Korigujte útlumovou teplotu prostoru na řádku 2.

Po každé úpravě teploty prostoru vyčkejte dva dny; aby se regulace stabilizovala!

Pokračování na další straně

Chcete zkontrolovat teploty?



1. Pro výběr zobrazení požadovaného topného okruhu 1 nebo 2, stiskněte tlačítko (rozsvítí se odpovídající LED), venkovní teplota a teplota teplé vody jsou zobrazeny nezávisle na nastavení požadovaného topného okruhu.

2. Nastavte požadované teploty:

Změňte pomocí symbol	... přečtěte si příslušnou teplotu ve °C
	24	teplota prostoru
	25	venkovní teplota
	26	teplota teplé vody
	27	teplota topné vody

Chcete změnit program vytápění?



1. Pro výběr požadovaného topného okruhu 1 nebo 2, stiskněte tlačítko (rozsvítí se odpovídající LED).

2. Zvolte den, ve kterém chcete změnit program vytápění:

Změňte pomocí symbol	Změňte pomocí den nebo celý týden
	6		1 = pondělí 2 = úterý, atd. 1-7 = celý týden

3. Pro zvolený den zadejte nové časy topných fází:

Změňte pomocí symbol	Změňte pomocí začátek a konec topných fází
	7		začátek 1. topné fáze
	8		konec 1. topné fáze
	9		začátek 2. topné fáze
	10		konec 2. topné fáze
	11		začátek 3. topné fáze
	12		konec 3. topné fáze

Chcete změnit program přípravy teplé vody?



Váš regulátor má k dispozici i druhý časový program. Pokud je přiřazen k přípravě teplé vody (musí nastavit servis), můžete ho změnit na obslužných řádcích 17 až 23 následujícím způsobem:

1. Zvolte den, ve kterém chcete změnit časový program:

Změňte pomocí symbol	Změňte pomocí den nebo celý týden
	17		1 = pondělí 2 = úterý, atd. 1-7 = celý týden

2. Pro zvolený den zadejte nové časy přípravy teplé vody:

Změňte pomocí symbol	Změňte pomocí začátek a konec fází přípravy teplé vody
	18		začátek 1. fáze
	19		konec 1. fáze
	20		začátek 2. fáze
	21		konec 2. fáze
	22		začátek 3. fáze
	23		konec 3. fáze

Když je regulátor ve fázi přípravy teplé vody, teplá voda se připravuje na komfortní teplotu teplé vody (nastavení na řádku 41). Mezi periodami přípravy teplé vody je teplá voda připravována na útlumovou teplotu teplé vody (řádek 42).

Chcete změnit plán prázdnin?



1. Pro výběr požadovaného topného okruhu 1 nebo 2, stiskněte tlačítko (rozsvítí se odpovídající LED).

2. Můžete zadat až 8 plánů pro prázdniny v průběhu roku:

Změňte pomocí symbol	Změňte pomocí začátek a konec prázdnin
	31		1 pro 1. periodu prázdnin v roce
	32		datum prvního dne prázdnin pro 1. prázdninovou periodu
	33		datum posledního dne prázdnin pro 1. prázdninovou periodu

Prog	31		2 pro 2. periodu prázdnin v roce
atd.	atd.	atd.	atd.

Příprava teplé vody není aktivní, pokud jsou nastaveny prázdniny pro oba topné okruhy.

Nepracuje vytápění podle vašich představ?



- Je zařízení zapnuto?
- Jsou všechny pojistky zařízení v pořádku?
- Nebylo změněno nastavení na regulátoru?
- Bliká tlačítko druhu provozu? Pokud ano, druh provozu regulátoru je změněn z prostorového přístroje.
- Nepřerušilo se spojení mezi ventilem a servopohonem? Pokud ano, spojení obnovte.
- Chyby v regulaci jsou na displeji indikovány symbolem (Error) a číslem chyby na řádku Er. Číslo chyby sdělte svému servisnímu technikovi.


Regulace nefunguje - co teď?



Jestliže není regulace vytápění plně funkční je možné ručně nastavit ventil vytápění:

1. Stiskněte tlačítko (tlačítko se rozsvítí)..
2. Přívod tepla přes ventil topného okruhu můžete teď regulovat ručně pomocí tlačítek .

Kontaktujte servisního technika!



Znáte tipy k úspoře energie?



- Vytápějte místnosti maximálně na 21°C.
- Větrejte krátce, ale intenzivně.
- V nepoužívaných místnostech nastavte termostatické ventily do polohy «Protimrazová ochrana».
- Před topnými tělesy nesmí být závěsy, nábytek apod..
- Pokud je to možné, v noci zavírejte okenice a zatahujte rolety.
- Pravidelně kontrolujte spotřebu energie.