

7SR10 – Argus

Nota operativa per il settaggio delle protezioni 7SR10 quando si utilizzano TA con secondario da 5A

siemens.com/reyrolle



1. Interfaccia iniziale

Interfaccia iniziale del relè di protezione Reyrolle 7SR10:



Dall'interfaccia principale è possibile muoversi nei sottomenù tramite i tasti fontali.

Se viene richiesta una PASSWORD per operazioni e modifiche, inserire quella di default "**AAAA**"



2. Modalità di controllo

Le modalità di controllo possibili sono le seguenti:

Settings Mode - consente all'utente di visualizzare e modificare (se consentito tramite password) i parametri del relè.

Instruments Mode - consente all'utente di visualizzare le condizioni del relè, ad es. se è alimentato.

Fault Data Mode - consente all'utente di visualizzare il tipo e i dati di ogni guasto rilevato dal relè.

Control Mode - consente all'utente di controllare l'impianto esterno tramite il relè, ad es. l'interruttore.

Tutti i menu possono essere visualizzati senza immettere alcuna password ma non sono permesse azioni senza impostare prima le relative password.

I menu possono essere visualizzati sull'LCD premendo i tasti di accesso indicati di seguito,





3. Configurazione dei Trasformatori amperometrici per secondario da 5A

Premere il tasto "ENTER"



ENTER





Si entrerà così nel primo sottomenù, dove appare a schermo la modalità "CONTROL MODE".



Premere il tasto "TEST / RESET"

TEST/ P

fino a che non appare la scritta "SETTING MODE".



In "SETTING MODE" sarà possibile modificare i valori di settaggio impostati.

Premere il tasto

fino a che a schermo non appare la scritta "CT/VT CONFIG".





Arrivati al menù "CT/VT CONFIG", premere il tasto "TEST / RESET"







Premere il tasto

fino a che sul display non appare la scritta "Phase Current Input "

Premere il tasto ENTER e selezionare la voce su 5A tramite il tasto

ENTER

confermare tramite il tasto





Premere nuovamente il tasto Ratio Sec"

fino a che sul display non appare la scritta "Phase CT

Premere il tasto ENTER e selezionare il parametro su 5 tramite il tasto

ENTER

confermare tramite il tasto



Premere ora il tasto



fino a che non si ritorna alla maschera iniziale.



Operando tramite il software Reydisp Evolution 32, tali settaggi saranno disponibili nella maschera "CT/VT

CONFIG" come riportato nell'immagine seguente. Questo consentirà la visualizzazione corretta dei valori di

misura primari sul display della protezione.

File Edit View Relay Options Win	dow Help	R E	
System Notes Config Settings Input Matrix Output Matrix LED Matrix			
Settings SYSTEM CONFIG FUNCTION CONFIG CURRENT PROT'N CURRENT PROT'N CURRENT PROT'N CONTROL & LOGIC CONTROL & LOGIC	Parameter Phase Current Input Phase CT Ratio Prim Phase CT Ratio Sec Earth Current Input Earth CT Ratio Prim Earth CT Ratio Sec Phase Rotation	Range (15) (6 Character String) (0.27) (15) (6 Character String) (0.27) (0.27) (A,B,CA,C,B)	Value 5A 300 5 1A 100 1 A,B,C

Trasmettere ora il cambio settaggi alla protezione per renderli operativi.





Siemens S.p.A. Smart Infrastructure

Digital Grid

Soggetto a cambi ed errori. Le informazioni fornite in questo documento contengono solo descrizioni generali e / o caratteristiche di performance che potrebbero non riflettere sempre in modo specifico quelle descritte o che potrebbero subire modifiche nel corso dell'ulteriore sviluppo dei prodotti.

Le eventuali prestazioni richieste sono vincolanti solo quando sono espressamente concordate nel contratto sottoscritto.