

C

siemens.it/logo

SIEMENS

...

SIEMENS

....

Logo8_2 192 166.0.4 0000000

SIEMENS

AN

LOGO!

X

Ingegno per la vita

Contenuti

Introduzione	. 3
1. Primi passi per la configurazione	. 4
2. Impostazione invio/ricezione SMS	. 6
2.1 Impostazione data e ora del CMR	. 6
2.2 Configurazione SIM	. 7
2.3 Connettere il CMR al LOGO! BM	. 8
2.4 Utenti/gruppi	. 9
2.5 Configurazione invio SMS	. 11
2.6 Configurazione ricezione SMS	. 14
Link utili	. 16

Introduzione

Lo scopo del presente documento è fornire agli utenti che si avvicinano per la prima volta al modulo LOGO! CMR 2020/2040 le nozioni di base per la configurazione e la parametrizzazione del dispositivo per l'invio di SMS. Per tutte le altre informazioni si rimanda al sito <u>http://www.siemens.it/logo</u>

1. Primi passi per la configurazione

Il modulo LOGO! CMR2020/2040 (da qui in avanti solo CMR) è dotato di interfaccia web integrata da cui si effettua la configurazione, e attraverso cui si hanno informazioni di diagnostica circa il suo funzionamento. Non servono quindi software per la sua parametrizzazione, ma basta dotarsi di un normale web browser.

Prima di connettersi al CMR, assicurarsi che la scheda di rete presente sul PC abbia un indirizzo IP compatibile per la connessione al CMR. Per farlo occorre andare nelle *impostazioni* del PC, cliccare su *Ethernet* e quindi *Modifica opzioni sched*a, selezionare la scheda di rete e cliccare su *Proprietà*. Scorrere fino a raggiungere la proprietà *Protocollo internet versione 4* e facendo doppio click si apre una pagina dove potete impostare l'indirizzo IP della vostra scheda di rete. Immettere un indirizzo IP compatibile (ad esempio IP CMR di default: 192.168.0.3 e IP scheda di rete: 192.168.0.37).



Per la configurazione di LOGO! CMR basta aprire un qualsiasi browser per la navigazione internet (es. Internet Explorer, Google Chrome, ecc...) e digitare nella barra degli indirizzi l'IP del dispositivo. Da impostazioni di fabbrica, l'indirizzo IP di un LOGO! CMR è 192.168.0.3



A questo punto apparirà la seguente schermata.

S LOGO! CMR	× +
\leftarrow \rightarrow C \triangle N	on sicuro 192.168.0.3/login
SIEMENS	LOGO! CMR
	Log in
▶ Log in	Enter your user name and your password. Then click the 'Login' button.
	User name
	Password
	Log in

Inserire User name e Password.

N.B. da impostazioni di fabbrica: *User name* = admin, *password* = admin.

Al primo accesso reimpostare la password come richiesto.

2. Impostazione invio/ricezione SMS

In questa sezione saranno descritti i parametri da inserire nel browser del CMR che consentono l'invio e la ricezione di SMS.

2.1 Impostazione data e ora del CMR

LOGO! CMR

SIEMENS

Operazione preliminare a qualsiasi altra che coinvolga il CMR è l'impostazione della data e dell'ora corretta. Per farlo, accedere alla pagina *System*, nella sezione *System time*. Scegliere la modalità di sincronizzazione dell'ora cliccando sul pulsante *Adopt PC time*.

User: admin	System								
Log out									
	General Device info SD card System time								
 Start page 									
• Sustam									
• System	Local time zone								
► Diagnostics		(UTC+U1:00) Berlin							
		+ V 01 V h 00 V min							
Maintenance		Automatic daylight saving time switch							
N LAN	Beginning of daylight saving time	Last V Sunday V March V 02 V h 00 V min							
r LAN	End of daylight saving time	Last V Sunday V October V 03 V h 00 V min							
▶ WAN									
		Enable time-of-day synchronization							
Security	Time-of-day synchronization method	NTP 🗸							
► lleare / groupe	Last time-of-day synchronization (dd:hh:mm:ss)	- Synchronize immediately							
v users / groups	-9-	Accept time-of-day from non-synchronized NTP servers							
Monitoring	IP address or DNS name of the NTP server								
	Update interval	1 hour 🗸							
		NOTE:							
		If you want to use time-of-day synchronization through the mobile wireless network, check whether this service is supported by your mobile wireless provider.							
		Forward time of day to LOGO! BM							
		NOTE:							
		If you have selected to forward the time of day to LOGOI BM,							
		This avoids different settings and resulting time deviations in LOGO! BM and LOGO! CMR.							
		Apply							
	Set system time manually:								
	New system time	Year-month-day hour:minute:second							
		Adopt new system time							
		Adopt PC time							

2.2 Configurazione SIM

Prima operazione è configurare i parametri della scheda SIM inserita all'interno del CMR. Per fare questo cliccare sulla pagina *WAN* (sezione che consente la parametrizzazione della scheda SIM per inviare o ricevere messaggi).

Nella sezione *Mobile wireless settings* attivare l'invio/ricezione messaggi spuntando il flag *Enable mobile wireless interface*, inserire il PIN della SIM (se presente) e attivare il roaming spuntando il flag *Allow roaming*.

Cliccare su Apply per attualizzare le modifiche.

S LOGO! CMR	× +
← → C û ▲ N	on sicuro 192.168.0.3/wan_2
SIEMENS	LOGO! CMR
User: admin	WAN
Log out	
▶ Start page	Overview Mobile wireless settings Wireless cell SMS SMS alias E-mail DynDNS
e entre age	
▶ System	Enable mobile wireless interface
Diagnostics	PIN of the SIM card
Maintenance	
▶ LAN	
▶ WAN	Allow roaming
- Coourity	
P Security	APN
▶ Users / groups	Authentication method None
▶ Monitoring	Name
	Password
	Apply

2.3 Connettere il CMR al LOGO! BM

Per connettere il CMR al modulo base LOGO!8.3 è necessario che il firmware del CMR sia V2.1.8.

A partire dalla versione 8.3 LOGO! supporta solo connessioni sicure con il CMR. Il CMR comunica con LOGO! tramite l'accesso a LSC/LWE. È pertanto necessario abilitare questo accesso in LOGO! Soft Comfort (*Impostazioni comando accesso*) ed inserire una password.

Se il modulo CMR non viene utilizzato in modalità stand alone, ma in accoppiata con LOGO!, questa connessione va impostata nel CMR nella pagina *Monitoring* nella sezione *LOGO! BM*. Per attivare la comunicazione con LOGO! spuntare la proprietà *Active*, inserire l'indirizzo IP del LOGO! a cui è connesso il CMR, scegliere l'intervallo di aggiornamento dell'immagine di processo e la versione di LOGO! che si sta utilizzando (nel caso di esempio LOGO!8.3).

Spuntare *Password protection* ed inserire la password che è stata inserita in LOGO! Soft Comfort quando è stato abilitato l'accesso a LSC/LWE.

Confermare il tutto con Apply.

User: admin	Monito	ring									
Log out											
	Overview	LOGO! BM	Constar	nts Messa	ge texts	Signals	Events	Actions	Assignments		
Start page											
▶ System											
				Active							
Diagnostics	IP ac	ddress of LOG	60! BM 1	92.168.0.13							
Maintonanco	Update	Update interval for process 10 seconds V									
• maintenance			inago								
► LAN	C	ommunication	profile L	.OGO! BM 8	.3 and hid	her			~		
			· 🗸	Password protection							
▶ WAN		Pa	ssword •								
Security											
		CA cert	tificate								
Users / groups	Finge	rprint SHA-1 a	actually _B	E 47 25 EE	EC /1 02	97 70 35	60 50 80	1E E4 30 F	B 21 9B CD		
. Manufication			used ^D	1 47 23 EI	20 41 32	31 10 33	00 30 03	12 24 30 1	.0 21 90 00		
Monitoring	Fingerpr	INT SHA-1 USE	Apply B	8F 47 25 EF	EC 41 92	97 7C 35	60 5D 89	1E E4 30 E	EB 21 9B CD		
		Load r	new file N	lo file select	ed			Search			
				Load o	n device						
				Delete	certificate						
				A	pply						

SIEMENS LOGO! CMR

2.4 Utenti/gruppi

È necessario indicare a chi inviare gli SMS. La pagina *Users/groups* consente di inserire tutti gli utenti a cui inviare gli SMS e riorganizzarli per gruppi.

Nella sezione *User* si aggiungono gli utenti. Per aggiungere un utente cliccare su *Add* e inserire il nome e il numero di telefono dell'utente.

N.B. il numero va inserito sempre preceduto da +39 e senza spazi o altri caratteri.

Scegliere Yes in Allow receipt of SMS messages se si vuole abilitare quest'utente alla ricezione degli SMS di notifica. Scegliere Yes in Phone number can be changed for this user by SMS messages se si vuole abilitare che il numero dell'utente possa essere modificato via SMS.

Inserire uno *User name* e una *Password* con cui il nuovo utente potrà effettuare l'accesso al web server di LOGO! CMR.

N.B. è possibile creare un utente senza definire una password spuntando *Do not use password rules*, ma questo abiliterà quell'utente all'accesso al web server di LOGO! CMR senza l'inserimento di alcuna password.

Confermare il tutto con Apply, così apparirà l'utente aggiunto nella barra degli utenti.

User: admin	Users / groups	;				
<u></u>		_				
 Start page 	User Recipient gro	ups				
• System	Maximum number o	f users: 20				
r ojstem	Name	Description	User name	Phone number	E-mail address	Allow receipt of SMS messages F
 Diagnostics 	1 Administrator		admin			Yes Yes
Maintenance						
▶ LAN						
▶ WAN						
▹ Security						
 Users / groups 						
Monitoring	Add		Delete			
	Add a	new user				
	_	Name Test num	iero			
	L	escription				
	Allow recei	int of SMS				
		messages Yes	~			
	Phone numb changed for this use	er can be er by SMS Yes message	~			
	E-ma	il address				
	L	Jser name Test				
		Password ····				
	Repeat	password				
		🗹 Do not	use password rules			
			Apply			
			Cancel			

Nella sezione *Recipient groups* si possono organizzare gli utenti in gruppi. Per creare un gruppo, cliccare su *Add*, digitare il nome del gruppo, l'eventuale descrizione e selezionare *SMS* in *Group type*. Scegliere quali tra gli utenti inserire nel gruppo appena creato e confermare con *Apply*.

In alto nella barra si visualizzerà il gruppo appena creato.

SIEMENS	LOGO! CMR		
User: admin	Users / groups		
Log out			
	User Recipient groups		
Start page	NOTE		
⊾ Svetom	Maximum number of groups: 1	0. Maximum number of	users per group: 10
r system	Name	Group type	Description
▶ Diagnostics	1 Gruppo 1	SMS	
Maintenana			
▶ maintenance			
► LAN			
▶ WAN			
▹ Security			
Users / groups			
▶ Monitoring	Add	Delete	
	Change group data		
	Name	Gruppo 1	
	Description		
	Group type	SMS	~
	Test sum and (100 0 100	0	
	Test numero (+39 3483	7)	
	Administrator (7)		
	Apply		
	Арріу		

2.5 Configurazione invio SMS

Nella pagina *Monitoring* nella sezione *Signals* definiamo i segnali ai quali il CMR può accedere.

Cliccare su *Add*, inserire il nome del segnale, scegliere il dispositivo dal quale prelevare il segnale in *Signal source* con il menu a tendina, scegliere il tipo di segnale in *Signal type* e, se richiesto inserire il tipo di dato (byte, word, ecc...) e l'indirizzo di memoria dove è allocato il segnale.

Confermare con Apply e il segnale inserito sarà visibile nella tabella in alto, come in figura.

SIEMENS	LOGO! CMR									
User: admin	Monitoring									
Log out										
Etart nago	Overview LOGO! BM Cons	tants Message texts	Signals Eve	nts Actions	Assignments					
 Start page 	NOTE:									
▶ System	Maximum number of signals:	32								
	Name		Sign	al configuration	n					
Diagnostics	1 CMR_I1		LOG	0! CMR / I/O /	Input / 1					
	2 CMR_I2		LOG	0! CMR / I/O /	Input / 2					
Maintenance	3 CMR_Q1		LOG	0! CMR / I/O /	Output / 1					
	4 CMR_Q2		LOG	OLEM / L Dia	Output / 2					
► LAN	5 Ingresso i		LUC	IO! BIVI / I - DIY	ital input / 1					
▶ WAN										
► Security										
Users / groups										
	Add	Delete								
Monitoring	Add	Delete								
	Change signal									
	Name	Ingresso 1								
	Signal source	LOGO! BM	~							
	Signal type	I - Digital input	~							
	Number	1	~							
			•							
			_							
		Apply								

Nella sezione Message text inserire tutti i messaggi da inviare.

Cliccare su *Add*, inserire il nome del messaggio (considerarlo come se fosse un titolo del messaggio) e il testo del messaggio e cliccare su *Apply* per salvarlo. Il messaggio sarà visualizzato come nella figura sottostante.

N.B. è possibile aggiungere, come parte del testo del messaggio, il valore di una variabile definita nella sezione *Signals*. La sintassi da seguire in questo caso è: [Nome della variabile] (corrisponde al nome assegnato alla variabile in *Signals*).

SIEMENS	LOGO! CMR
User: admin	Monitoring
Log out	
	Overview LOGO! BM Constants Message texts Signals Events Actions Assignments
► Start page	NOTE: Maximum number of message texts: 20
► System	Name Content
Diagnostics	1 Trigger I1 L'ingresso 1 ha assunto valore 1 [Ingresso 1]
Maintenance	
▶ LAN	
▶ WAN	
 Security 	
Users / groups	
► Monitoring	Add Delete
	Edit text
	Name Trigger I1
	L'ingresso 1 ha assunto valore 1 [Ingresso 1]
	Content
	Number of characters: 45
	Apply

Nella sezione Action inserire le azioni che il CMR dovrà compiere (in questo caso l'invio dell'SMS) e legarlo al messaggio precedentemente impostato.

Cliccare su Add, inserire il nome dell'azione in Name, inserire l'azione da compiere (nel nostro caso inviare un SMS) in Target system, inserire il nome del gruppo al quale inviare l'SMS in Recipient group, inserire il messaggio da inviare in Message text. Cliccare su Apply.

SIEMENS	LOGO! CMR
Jser: admin	Monitoring
Log out	
	Overview LOGO! BM Constants Message texts Signals Events Actions Assignments
Start page	NOTE
System	Maximum number of actions: 32
	Name Action configuration
Diagnostics	1 Invio trigger 1 Send SMS / Gruppo 1 / Trigger I1
Maintenance	
LAN	
WAN	
Security	
Security	
Users / groups	
Monitoring	Add Delete
monitoring	
	Change action
	Name Invio trigger 1
	Target system Send SMS 🗸
	Recipient group Gruppo 1 🗸
	Message text Trigger I1 🗸
	Apply

Nella sezione Event creare gli eventi che genereranno le azioni configurate, quindi l'invio degli SMS.

Cliccare su *Add*, inserire il nome dell'evento in *Name*, richiamare il segnale al quale legare questo specifico evento in *Signal name*, definire l'evento che genera l'invio del messaggio in *Event*.

Cliccare su Apply.

Nel nostro caso quando l'ingresso digitale I1 del modulo base LOGO! diventa 1, il CMR invia il messaggio.

SIEMENS	LOGO!	CMR							
User: admin	Monito	ring							
Log out									
Start page	Overview	LOGO! BM	Constants	Message texts	Signals	Events	Actions	Assignments	
v Start page	NOTE: Maximum	n number of ev	onte: 22						
▶ System	Maximun	Name	61113. 32			Event co	onfiguration		
Diagnostics	1	Evento trigger	1			Ingresso	1 Changes	s to 1	
▶ Maintenance									
▶ LAN									
N WAN									
7 HAN									
Security									
▶ Users / groups									
► Monitoring		Add		Delete					
		Change	event						
			Name Ever	nto trigger 1					
		Signa	name Ingre	esso 1		~			
			Event Cha	nges to 1		~			
				Apply					

Nella sezione *Assignments* legare il messaggio di testo, l'evento scatenante e l'azione che il CMR deve eseguire.

Cliccare su *Add*, inserire il nome dell'assegnazione in *Name* e spuntare *Activate assignement*, richiamare l'evento da legare all'azione in *Event*, richiamare l'azione da legare all'evento in *Action*. Cliccare su *Apply*.

Nel nostro caso, quando si scatena l'evento *Evento trigger 1*, cioè l'11 del LOGO! assume valore pari a 1, il CMR invia un SMS con il testo configurato nell'azione *Invio trigger 1* a tutti gli utenti appartenenti al *Gruppo 1*.

						_
User: admin	Monitoring					
Log ou	t					
	Overview LOGO! BM Con	stants Message texts Signals Even	nts Actions Assignments			
Start page	NOTE:					
▶ System	Maximum number of assignn	ients: 32				
	Active Name		Event		Action	
Diagnostics	1 Yes Mex trigge	r1	Evento trigger 1		Invio trigger 1	
. Maintananan						
Maintenance						
► LAN						
▶ WAN						
Security						
 Users / groups 						
Monitoring	Add	Delete				
, monitoring						
	Change assignmen	t				
	Nam	Mex trigger 1				
		Activate assignment				
	When	:		Then:		
	Even	t Evento trigger 1	~	Action	Invio trigger 1 🗸 🗸	
	Signal name	e Ingresso 1		Action configuration	Send SMS / Gruppo 1 / Trigger I1	
	Signal configuration	LOGO! BM / I - Digital input / 1				
	Event configuration	Ingresso 1 Changes to 1				
		Apply				

In questo modo la configurazione dell'invio degli SMS è completata.

SIEMENS

LOGO! CMR

2.6 Configurazione ricezione SMS

È possibile abilitare la ricezione di SMS da parte di un gruppo di utenti al CMR per poter modificare le variabili di LOGO! o del CMR tramite SMS.

Nella pagina WAN sezione SMS spuntare la proprietà di Allow receipt of SMS message (permettere la ricezione messaggi) ed inserire la password per comandare via SMS la scrittura delle variabili. Inserire la spunta Send positive acknowledgment se si desidera ricevere un messaggio di conferma azione avvenuta ogni volta che si comanda qualcosa tramite SMS. Cliccare su Apply.

User: admin		WAN										
	Log out											
Charlen and a		Overview	Mobile wireless settings	Wireless cell	SMS	SMS alias	E-mail	DynDNS				
 start page 												
System		Allow receipt of SMS messages										
Diagnostics		Enable SMS password										
		Password for writing commands LOGO										
Maintenance		Send positive acknowledgments										
► LAN												
. 14/4 51			Test SM	15								
• WAN			Recipient gro	up TEST			~					
Security			Te	ext Test			~					
Users / groups				Send	test SN	IS						
J												
Monitoring												

N.B. Le variabili comandabili via SMS sono gli output a bordo del modulo CMR oppure le aree di memoria del modulo base LOGO!.

Per il comando della scrittura di una variabile tramite SMS, il testo del messaggio da inviare deve seguire una sintassi precisa ecco alcuni esempi:

- Mandare in RUN il modulo base LOGO!: password;STATUS=RUN (il CMR tramite SMS manda il LOGO! in Run)
- Cambio stato agli output digitali a bordo del CMR: *password;OUTPUT=O1,1* (O1 indica quale delle due uscite controllare, 1 è il valore di controllo; stiamo forzando 1 sulla O1 del CMR).
- Forzare il valore di una variabile interna, del modulo base LOGO!: password;LOGO=VM125,1,WORD (VM 125 è l'area di memoria di LOGO! che si vuole andare a controllare, 1 è il valore che si vuole andare a forzare, WORD indica quanto spazio occupa in memoria LOGO! il dato da forzare; significa che stiamo forzando 1 nell'area di memoria 125).

N.B. per ragioni di sicurezza la lettura/scrittura dell'area di memoria VM può essere effettuata solo se la suddetta area di memoria è dichiarata nella schermata del *Signals*.

È possibile definire degli alias per comandare la scrittura delle variabili nella pagina WAN sezione SMS alias. Nella colonna Name indicare l'alias, vale a dire ciò che si dovrà scrivere nel testo dell'SMS, e nella colonna Content indicare il messaggio seguendo la sintassi sopra indicata.

User: admin		WAN						
	Log out							
		Overview	Mobile wireless settings	Wireless cell	SMS	SMS alias	E-mail	DynDNS
Start page								
▶ System		Name	Accendi luce	C	ontent	password LC	GO=VM	125 1 WOR
		Name		C	ontent	,		
Diagnostics		Name		C	ontent			
► Maintenance		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
LAN		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
* WAN		Name		C	ontent			
Security		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
 Users / groups 		Name		C	ontent			
Monitoring		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
		Name		C	ontent			
				_				
			Apply					

Link Utili

- (1) Manuale di riferimento LOGO!
- (2) Manuale di riferimento CMR
- (3) Aggiornamento firmware CMR versione V2.1.8
- (4) Aggiornamento software di programmazione di LOGO!
- (5) Sito web LOGO!

Siemens S.p.A. Via Vipiteno 4 20128 Milano Tel. 02 243 1 Mail: infodesk.it@siemens.com

Con riserva di modifiche e salvo errori.

Il presente documento contiene solo descrizioni generali o informazioni su caratteristiche non sempre applicabili, nella forma descritta, al caso concreto o che possono cambiare a seguito di un ulteriore sviluppo dei prodotti. Le caratteristiche desiderate sono vincolanti solo se espressamente concordate all'atto di stipula del contratto.

Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.