

LOGO! CMR 2020/2040

...

LOGO!

SIEMENS

C

SIEMENS

Versione 3.0 Guida alla parametrizzazione e all'utilizzo

siemens.it/logo

Le informazioni riportate in questo manuale tecnico contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti e non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Con riserva di modifiche tecniche.

Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.



Le informazioni fornite in questo documento devono intendersi sempre a titolo orientativo, da sottoporre all'attenzione di chi ha la responsabilità di certificare la macchina o l'impianto e non costituiscono in nessun caso vincolo o responsabilità specifiche.

Copyright © 2018. Siemens AG. All rights reserved.

CONTENUTI

1	INTRODUZIONE4			
2	2 PRIMI PASSI PER LA CONFIGURAZIONE			
	2.1	Parametrizzazione LOGO! CMR Firmware 1.0	8	
3	IMI	POSTAZIONE INVIO/RICEZIONE SMS	19	
	3.1	Invio/ricezione SMS	19	
	3.2	Users/groups	23	
	3.3	Monitoring	26	
4	LOC	GO! CMR 2020/2040: NOVITÀ FIRMWARE 2.0		
	4.1	Aggiornamento Firmware 2.0		
	4.2	UTILIZZO PASSWORD DI ACCESSO		
	4.3	MODIFICHE ALLE PAGINE WEB DI PROGRAMMAZIONE CMR		
	4.4	SMS ALIAS		
	4.5	E-MAIL		
	4.6	DYNDNS	41	
	4.7	COSTANTS	42	
	4.8	TIPO DI DATI: BIT	43	
5	CO	LLEGAMENTO DA REMOTO TRAMITE OPENVPN TUNNEL		
	5.1	REQUISITI PER IL COLLEGAMENTO	44	
	5.2	PARAMETRIZZAZIONE COMUNICAZIONE OPENVPN LATO SERVER (CMR)		
	5.3	PARAMETRIZZAZIONE COMUNICAZIONE OPENVPN LATO CLIENT (TELEFONO MOBILE, TABLET, PC)	47	
	5.4	COLLEGAMENTO REMOTO VERSO IL CMR	47	
	5.5	COLLEGAMENTO REMOTO VERSO LOGO!		
	5.6	COLLEGAMENTO REMOTO VERSO ALTRI DISPOSITIVI	49	
6	CO	NCLUSIONI		

1 Introduzione

Lo scopo del presente documento è fornire agli utenti che si avvicinano per la prima volta al modulo LOGO! CMR 2020/2040 le nozioni di base per la configurazione e la parametrizzazione del dispositivo. Per tutte le altre informazioni si rimanda al sito <u>http://www.siemens.it/logo</u>

2 Primi passi per la configurazione

Il modulo LOGO! CMR2020/2040 (da qui in avanti solo CMR) è dotato di interfaccia web integrata da cui si configura, e attraverso cui si hanno informazioni di diagnostica circa il suo funzionamento. <u>Non servono software Siemens per la sua parametrizzazione</u>, basta dotarsi di un normale web browser.

Prima di connettersi al CMR, assicurarsi che la scheda di rete presente sul PC abbia un indirizzo compatibile per la connessione al CMR.

Andare nel *pannello di controllo* del proprio PC, cliccare su *Centro connessioni di rete*, nella barra laterale sinistra cliccare su *modifica impostazione scheda*, tasto destro sulla scheda di rete e cliccare su *proprietà*, scorrere la barra fino a raggiungere la proprietà *Protocollo internet versione 4* e facendo doppio click si apre una pagina dove potete impostare l'indirizzo IP della vostra scheda di rete; immettere un indirizzo IP compatibile (N.B. i primi tre numeri dell'indirizzo IP del CMR e della scheda di rete del PC devono essere uguali, l'ultimo deve essere diverso, ad esempio IP CMR: 192.168.0.3 e *IP scheda di rete*: 192.168.0.54).

and a second sec					
🚱 🔍 🗣 🖳 > Pannello di controllo > Rete e Internet > Connessioni di rete > 🔹 47 Cerca Connessioni di rete 👂					
Organizza 🔻 Disabilita dispositivo di rete Esegui diagnosi della	i connessione Rinomina connessione » 📴 🔻 🗍 🔞				
Proprietà - Local Area Connection	Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)				
Rete Autenticazione Condivisione	Generale				
Connetti tramite:	È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.				
Configura	Ottieni automaticamente un indirizzo IP Ottieni automaticamente indirizzo IP:				
Condivisione file e stampanti per reti Microsoft	Indirizzo IP: 192 . 168 . 0 . 54				
	Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0				
	Gateway predefinito:				
Installa Disinstalla Proprietà Descrizione TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la	Ottieni indirizzo server DNS automaticamente				
	Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:				
comunicazione tra diverse reti interconnesse.	Server DNS preferito:				
	Server DNS alternativo:				
	Convalida impostazioni all'uscita Avanzate				
	OK Annulla				
OK Annulla					

Per la configurazione di LOGO! CMR basta aprire un qualsiasi browser per la navigazione internet (es. Internet Explorer, Modzilla, Chrome, ecc,....) e digitare nella barra degli indirizzi l'IP del dispositivo (campo verde come in figura).

Da impostazioni di fabbrica, l'indirizzo IP di un LOGO! CMR è 192.168.0.3

(Ø +ttp://192.168.0.3/login	LOGO! CMR ×
File I	lodifica Visualizza Preferiti Strumenti ?	
🚖 💈	Google 🗿 Raccolta Web Slice 🔻 🌠 Tgcom24 - Homepage - T 🍤 Libero 🔤 Sportmediaset 🚺 sup	port Siemens 🤌 MARIS 🧧 Database image
_		

A questo punto apparirà la seguente schermata:

	SIEMENS
Login	
Image: blogin Please enter your login and your password. Then click the "Login" button. Image: blogin Image: blogin	▶ Login

Inserire Login e Password.

N.B. da impostazioni di fabbrica, la login e la password al primo accesso è:

login: *admin*

password: admin.

SIFMENS

Una volta cliccato sul tasto Login, il browser chiede di inserire una nuova password (riquadro nero in figura); confermare la modifica cliccando su *Apply* (riquadro arancio in figura).

LOGO! CMR

Login: admin <u>Logout</u>	Password change
	You are using the default password: Please change your password.
	New password
	Repeat password
	NOTE: This password must have at least 8 characters, the maximum length is 20 characters.
	The password must contain at least one uppercase and one lowercase letter.
	The password must contain at least one digit.
	The password must contain at least one special character.
	Apply

N.B. assicurarsi di inserire la password compatibilmente con le specifiche (deve avere almeno 8 caratteri e non più di 20, almeno una lettera maiuscola ed una minuscola, almeno un valore numerico, almeno un carattere speciale). Questa procedura per l'inserimento della password non è più necessaria con il FW2.0 del dispositivo (vedere pag. 35 di questa guida).

2.1 Parametrizzazione LOGO! CMR

Scopo di questo capitolo è quello di passare in veloce rassegna tutti i sottomenù che compongono la pagina web integrata del CMR, fornendo una breve descrizione dei diversi campi ivi contenuti. Se lo scopo del lettore è unicamente di settare l'invio e la ricezione degli SMS, è possibile saltare direttamente al capitolo 3.

La prima pagina che compare dopo che il login è andato a buon fine è la Start Page.

SIEMENS	LOGO! CMR		
Login: admin	Start page		
Logout			
Start name	Overview		
V Start page		General	
► System		Module name	logo.cmr
Diagnostics		Module type	LOGO! CMR2020
P Diagnostics	DC 12/24V	Plant description	
► Maintenance		System runtime (dd:hh:mm:ss)	00:00:09:52
		Ethernet interface	
▶ LAN	SIEMENS LOGO!	IP address	192.168.0.3
▶ WAN	SIM 150 MICR0 SD /S1	Link status	Up
	L P1 R F x50/x51	Connected for (dd:hh:mm:ss)	00:00:09:51
Users / groups		Mobile wireless interface	
Monitoring		Connection established	No
* monitoring	I1 I2 Q1 Q2	XI2 314 Connected for (dd:hh:mm:ss)	-
	INPUT 2xDC DUTPUT 2x TRAF	Data connection established	No
		Data connection for (dd:hh:mm:ss)	-
		APN used	
	X11 🕲 🕲 🕲 🕲 🕲 X1P1	Signal strength (CSQ / dBm)	0/-113
	I1 M I2 01 M 02 IE(LAN) ▼	GPS	
		Status	Not active
		Visible satellites	

Start page: sono visualizzate informazioni diagnostiche generali sullo stato di funzionamento del CMR. Dal firmware 2.0 questa pagina è stata leggermente modificata.

System: Nella pannello di navigazione delle pagine cliccando su System si accede a tre TAB.

• *General*: è possibile inserire il nome del modulo e attivare la rilevazione GPS (confermare le modifiche con *Apply*)

	SIEMENS	LOGO! CMR
--	---------	-----------

Login: admin	System
Logout	
► Start page	General H ardware information System time
► System	Module name logo.cmr
▶ Diagnostics	Plant description
► Maintenance	End session after inactive period (minutes) 10
► LAN	Activate GPS No
▶ WAN	Apply
Users / groups	
Monitoring	

• *Hardware information*: si visualizzano informazioni sull'hardware del dispositivo (es. codice di ordinazione) e se è inserita l'SD Card e quanto spazio c'è ancora disponibile sulla stessa.

SIEMENS LOGO! CMR System Login: admin Logout Genera Hardware information stem time Start page System System System runtime (dd:hh:mm:ss) 00:00:28:14 ► Diagnostics Article number 6GK7 142-7BX00-0AX0 Serial number VPEO138594 ▶ Maintenance Hardware product version 1 ► LAN SD card Plugged in No ► WAN Memory free / total (KB) 0/0 ▶ Users / groups ▶ Monitoring

LOGO! CMR

SIEMENS

• *System time*: è possibile parametrizzare l'ora del CMR, il passaggio ora legale/solare e sincronizzare l'ora con server NTP.

Login: admin	System
<u>Loqout</u>	
▶ Start page	General Hardware informati in System time
► System	Local time zone
▶ Diagnostics	Manual setting
	+ 🗸 00 🗸 Hr. 00 🗸 Min.
Maintenance	Automatic daylight saving time switchover
	Start of daylight saving time 1st V Monday January 00 V Hr. 00 V Min.
▶ LAN	End of daylight saving time 1st 🗸 Monday 🗸 January 🗸 00 🗸 Hr. 00 🗸 Min.
▶ WAN	Activate time-of-day synchronization
Ellsers / groups	
, operal groups	Time of the last time-of-day
▶ Monitoring	synchronization
	Accept time of day from non-synchronized NTP servers Accept time of day from non-synchronized NTP servers
	server
	Update interval 1 hour
	NOTE: If you want to use the time-of-day synchronization via the mobile wireless network: Check whether your mobile wireless provider supports this service.
	Forward time of day to LOGO! BM
	NOTE: If you have selected time-of-day forwarding to LOGOI BM: Make sure that you have disabled the automatic daylight saving time switchover in the LOGOI BM. This avoids having different settings and resulting time deviations in
	the LOGO! BM and LOGO! CMR.
	Apply
	Set system time manually:
	New system time year-month-day hour:minute:second
	Apply new system time
	Apply PC time

SIEMENS

Diagnostics: cliccando sul tasto Diagnostics si accede a due TAB

LOGO! CMR

Diagnostics buffer: si visualizza il buffer di diagnostica del dispositivo (200 eventi – 20 per pagina), è inoltre possibile salvare lo storico della diagnostica sia su PC che sull'SD Card interna al CMR

Login: admin	Diagnostics		
<u>Logout</u>	Entries 1 to 4	✓ Total number: 4	
► Start page	Diagnostics buffer	SMS notifications	
	Number Class	rime stamp	Alarm text
▶ System	004 INFO	2010-01-01 00:09:47,293	Configuration completed
, cyclon	003 INFO	2010-01-01 00:09:47,292	Configuration was started
Diagnostics	002 INFO	2010-01-01 00:00:06,453	Configuration completed
Diagnostics	001 INFO	2010-01-01 00:00:00,005	Module starting up
▶ Maintenance			
. mantonario			
▶ LAN			
▶ WAN			
Users / groups			
▶ Monitoring			
Copy of the diagnostics buffer			
Save on PC			
	Carlo an CD and		
	Save on SD card		
	U With	fatal error(s), automatically save a	a copy of the diagnostics buffer on SD card
	Apply		

SIEMENS

• *SMS notifications*: se si verifica un errore è possibile inoltrare un sms di notifica agli appartenenti ad un gruppo specifico (per il significato e la creazione dei gruppi vai alla sezione 3.2 Users/groups)

LOGO! CMR

Login: admin <u>Loqout</u>	Diagnostics
▶ Start page	Diagnostics buf er SMS notifications
→ System	Send SMS notifications Yes
► Diagnostics	Recipient group
► Maintenance	By selecting "Send SMS notifications", if an error occurs, all users of the selected recipient group will be notified by an SMS message.
► LAN	Apply
► WAN	
Users / groups	
Monitoring	

Maintenance: cliccando sul tasto Maintenance si accede a quattro pagine

• *Configuration*: è possibile caricare una precedente configurazione del CMR salvata su PC o su SD Card (riquadro arancio in figura), oppure si può salvare la configurazione attuale del dispositivo o su PC o su SD Card (riquadro verde in figura).

N.B. i file di configurazione hanno estensione .*cfg*

SIEMENS	LOGO! CMR
---------	-----------

Login: admin	Maintenance
► Start page	Configuration Finnware System Online Support
▶ System	Load configuration
Diagnostics	File No file selected. Browse
Maintenance	Load Load from SD card
► LAN	NOTE:
 Users / groups 	If new firmware is loaded but not activated yet it is not possible to load a configuration from the PC to the CMR.
Monitoring	Save configuration
	Save on SD card

• *Firmware*: si visualizzano informazioni sul firmware attualmente installato nel dispositivo ed è possibile effettuarne l'aggiornamento

SIEMENS	LOGO! CMR
---------	-----------

Login: admin	Maintenance			
<u>Logout</u>				
. Chart and a	Configuration Firmware S	stem Online Support		
 start page 				
▶ System	Firmware status			
Diagnostics	Module name	logo.cmr		
Diagnostics	Activated firmware version	V1.0.27		
Maintenance	Activated on	2010-01-01 00:00:16		
	Bootstrap version	V1.0.26		
▶ LAN	Mobile wireless module version	13.00.106		
▶ WAN				
	Firmware update			
Users / groups				
▶ Monitoring	File	No file selected.	Browse	
		Load		
	Status			
	Signature status	-		
	Description			
	Version			
		Activate and restart		
		Delete		

SIEMENS

• *System*: questa schermata consente di spegnere il dispositivo in sicurezza (riquadro bianco in figura); riavviare il dispositivo (riquadro rosso in figura); effettuare il reset alle impostazioni di fabbrica (riquadro verde in figura)

LOGO! CMR

Login: admin	Maintenance
<u>Loqout</u>	
▶ Start page	Configuration Firmwa e System O line Support
► System	Shut down to safe status
▶ Diagnostics	Run restart
Maintenance	
► LAN	Reset to factory settings
▶ WAN	If you reset to factory settings, all the configuration data of the LOGO! CMR will be deleted. Deleting involves the following data:
▶ Users / groups	- Logins and passwords - PIN of the SIM card being used - Diagnostics buffer
▶ Monitoring	 If it exists: Configuration on SD card Following this, the LOGO! CMR will be restarted. After the restart, the LOGO! CMR can be reached via the Ethernet interface using the standard IP address 192.168.0.3.

N.B. è possibile effetturare il reset alle impostazioni di fabbrica direttamente sul dispositivo tenendo premuto per più di 10 secondi il tasto *SET* (riquadro blu in figura).

L+ M (*) X10 (*) (*) (*) NET CLASS2 DC 12:24V 03:0 154	21 •	A XFOT GPS	
SIEMENS	LOGO!		
L P1 R F		X507x51	CMR2020
11 12 01 02			
INPUT 200	-		CUTPUT ZA TRANS/CLA
MAC AUDRESS	-		
КП 🌑 💭 🌑 11 М 12	01 M 02		

• Online Support: si ha accesso a tutti i link per avere supporto sul prodotto

SIEMENS LOGO! CMR

Login: admin	Maintenance
Logout	
▶ Start page	Configuration Firmware System Online Support
▶ System	Link to Online Support Internet portal
▹ Diagnostics	Siemens Industry Online Support
► Maintenance	Logging configuration
► LAN	File No file selected. Browse
▶ WAN	Delete
► Users / groups	Activate logging
▶ Monitoring	Activate logging and save on SD card

LAN: consente di modificare l'indirizzo IP del dispositivo CMR. Nel riquadro giallo inserire il nuovo IP e confermare con *Apply*

SIEMENS	LOGO! CMR
Login: admin	LAN
<u>Loqout</u>	
► Start page	Configuration
▹ System	
▶ Diagnostics	Configuration of the Ethernet interface
	MAC address 00:1B:1B:B2:16:6C
Maintenance	Link status Up
	Mode 100 Mbps full duplex
LAN	Connected for pa:nn:mm:ss) 00:02:14:08
▶ WAN	IP address 192.168.0.3
	OUDIEL IIIA5K 200.200.0
Users / groups	
▶ Monitoring	Apply

Impostazione invio/ricezione SMS 3

In questa sezione saranno descritti i parametri da inserire nel browser del CMR che consentono l'invio e la ricezione di SMS.

3.1 Invio/ricezione SMS

Prima operazione è configurare i parametri della scheda SIM inserita all'interno del CMR. Per fare questo cliccare sulla pagina WAN.

WAN: consente la parametrizzazione della scheda SIM per inviare o ricevere messaggi.

SIEMENS	LOGO! CMR
Login: admin	WAN
► Start page	Overview Mobile wireless settings V reless cell SMS
→ System	Activate mobile wireless interface
 Diagnostics 	PIN of the SIM card ••••
Maintenance	
► UAN	Allow roaming
Users / groups	Phone number of the SMS service +393359609600
▶ Monitoring	Enter a phone number in the input box only if you do not want to use the number of the SMS service center preset by the mobile wireless provider.
	Activate data connection via the mobile wireless network
	Apply

• Mobile wireless settings:

Attivare invio/ricezione messaggi (spuntare il flag come nel riquardo verde).

Inserire PIN se impostato sulla scheda SIM, altrimenti lasciarlo vuoto (riquadro rosso in figura). Attivare il roaming dati (riquadro grigio in figura).

Inserire il numero del centro servizi del gestore telefonico (riquadro nero in figura, nell'esempio il numero riportato è quello del centro servizi TIM).

Se, inoltre, si vuole attivare la connessione dati dalla scheda SIM (non necessario per l'invio/ricezione SMS, ma solo per la sincronizzazione oraria tramite NTP) spuntare la casella nel riquadro viola in figura sopra.

Effettuate queste operazioni spostarsi nel TAB Wireless cell, come in figura:

• *Wireless cell*: contiene informazioni sulla qualità del segnale della scheda SIM. Verificare che la qualità del segnale sia sufficiente per operare in maniera stabile sulla rete GSM, in caso contrario spostare l'antenna fino a migliorare il grado di copertura.

Login: admin	WAN
Logout	
► Start page	Overview Mobile wireless settin{ s Wireless cell S //S
▹ System	Status of the wireless cells
▶ Diagnostics	ID of the wireless cell Signal strength (CSQ / dBm) 0 / -113 dBm
▶ Maintenance	Signal quality (%) 0%
► LAN	Type of the wireless cell
▶ WAN	
► Users / groups	
▶ Monitoring	

SIEMENS LOGO! CMR

SIEMENS

• *SMS*: come da riquadro arancio spuntare la proprietà di *allow receipt of SMS message* (attivo ricezione messaggi) ed inserire la password per comandare via SMS la scrittura delle variabili (Output a bordo del LOGO! CMR oppure aree di memoria del modulo base LOGO!8).

LOGO! CMR

Login: admin	WAN
Logout	
► Start page	Overview Mobile wireless settings Wireless cell SMS
► System	✓ Allow receipt of SMS messages
Diagnostics	Password for write commands password
► Maintenance	Apply
▶ LAN	
► WAN	
▶ Users / groups	
• Monitoring	

Per il comando in scrittura tramite SMS, il testo del messaggio da inviare deve seguire una sintassi precisa ecco alcuni esempi:

- Mandare in RUN il modulo base LOGO!8
 password;STATUS=RUN (il CMR tramite SMS manda il LOGO!8 in Run)
- Forzare il valore di una variabile interna del modulo base LOGO!8
 password;LOGO=VM125,1,WORD (VM 125 è l'area di memoria LOGO!8 che si vuole andare a controllare, 1 è il valore che si vuole andare a forzare, WORD indica quanto spazio occupa in memoria LOGO il dato da forzare; significa che stiamo forzando 1 nell'area di memoria 125).

N.B. per ragioni di sicurezza la lettura/scrittura dell'area di memoria VM può essere effettuata solo se la suddetta area di memoria è dichiarata nella schermata del *Signal* <u>Definition</u> – vedi sezione la sezione 3.3 al paragrafo Signal Definition)

Login: admin		Monito	oring					
	Logout			_				
		Overview	LOGO! BM	Message te: ts	Signal definitions	E ents	Actions	Assignments
Start page		NOTE:		L		_		
System		Maximur	m number of	signal definitions:	32.			
		Name				Signal definition		
Disasseller		1 CM	1 CMR_I1			LOGO!	CMR / I/O	/ Input / 1
Diagnostics		2 CN	2 CMR_12			LOGO! CMR / I/O / Input / 2		
		3 CN	3 CMR_Q1			LOGO! CMR / I/O / Output / 1		
Maintenance		4 01				LOOOT	OMITTION	CONDUCTE
		5 Var	iabileLOGO			LOGO	BM / VM - V	variables memory / WORD / 125
LAN								

- Cambio stato agli output digitali a bordo del CMR
 password;OUTPUT=O1,1 (*O1* indica quale delle due uscite controllare, *1* è il valore di controllo; stiamo forzando 1 sulla Q1 del CMR)
- Modifica numero dell'utente password;CHANGEUSER="Joe","01721234567"(*Joe* è il nome dell'utente del quale si vuole modificare il numero di telefono, 01721234567 è il nuovo numero di telefono)

3.2 Users/groups

Una volta attivate tutte le impostazioni della scheda SIM per l'invio e la ricezione degli SMS, bisogna indicare a chi inviare gli SMS.

Users/groups: consente di inserire tutti gli utenti a cui inviare gli SMS e riorganizzarli per gruppi

SIEMENS	LOGO! CMR					
Login: admin	Users / groups					
Logout						
	User Rec pient groups					
• Start page	NOTE:					
► System	Maximum number of users: 20 Name	Description		Login	Phone number	Allow receipt of SMS messages
Diagnostics	1 Administrator	Decemption		admin	i nono nambor	Yes
Maintenance						
▶ LAN						
▶ WAN						
Users / groups						
Monitoring						
	Add	Delete				
	Change user					
	Name	Administrator				
	Description					
	Phone number					
	Allow receipt of SMS messages	Yes	~			
	Phone number of this user can be changed using SMS	Yes	~			
		Change login data				
	Login	admin				
	Repeat password					
		Apply				

• *User*: inserire utenti.

Per aggiungere gli utenti cliccare su *Add* (riquadro verde in figura); inserire il nome e il numero di telefono dell'utente (riquadro giallo in figura, **N.B.** il numero va inserito sempre con il +39 davanti e senza spazi o altri caratteri); scegliere si per le altre opzioni se si vuole abilitare quest'utente alla ricezioni degli SMS di notifica e se si vuole abilitarlo alla modifica del numero degli utenti.

SIEMENS	LOGO! CMR					
Login: admin	Users / groups					
<u>Loqout</u>						
Start nage	User Recipient groups					
, otarcpago	NOTE: Maximum number of users: 20					
► System	Name	Description		Login	Phone number	Allow receipt c
Diagnostics	1 Administrator			admin		Yes
▶ Maintenance						
→ LAN						
▶ WAN						
► Users / groups						
▶ Monitoring		Ditt				
	Add	Delete				
	Add new user					
	Name Pip	opo	NOTE:			
	Phone number +3	912345679	This password mu is 20 characters.	st have at least 8 characters	s, the maximum length	
	Allow receipt of SMIS messages Yes	s 🗸	The password mus lowercase letter.	st contain at least one uppe	rcase and one	
	Phone number of this user can be changed using SMS	s 🗸	The password mus	st contain at least one digit.		
			The password mus	st contain at least one speci	al character.	
	Password ••	•••••				
	Repeat password ••	•••••				
	_					
		Apply				
		Gancer				

Confermare il tutto con Apply, così apparirà l'utente aggiunto nella barra degli utenti.

SIEMENS

• *Recipient groups*: consente di organizzare gli utenti in gruppi.

LOGO! CMR

Nella pagina cliccare su *Add* (riquadro blu in figura); digitare il nome del gruppo e l'eventuale descrizione (riquadro verde in figura); scegliere quali tra gli utenti associare al gruppo appena creato (riquadro arancio in figura); confermare con *Apply* ed in alto nella barra si visualizzerà il gruppo appena creato.

Login: admin	Users / groups
Logou	1
	User Recipient groups
Start page	
0	NOTE: Maximum number of recipient groups: 5. Maximum number of users per recipient group: 10.
▶ System	Name Description
▶ Diagnostics	1 Gruppo 1
► Maintenance	
▶ LAN	
▶ WAN	
► Users / groups	
► Monitoring	
	Add Delete
	Change group
	Name Gruppo 1
	Description
	Pippo (+3912345679)
	Administrator ()
	✓ Pluto (+39987864876)
	Apply

3.3 Monitoring

SIEMENS

LOGO! CMR

In questo capitolo è descritto passo-passo la procedura da seguire per configurare l'invio degli SMS; dalla creazione dei testi dei messaggi, alla decisione degli eventi scatenanti fino alla scelta dei destinatari di tali SMS.

Per prima cosa va definito se il modulo CMR lavorerà in modalità stand-alone (quindi solo sulla base di IO integrati a bordo), o in accoppiata con un modulo base LOGO 8!.

Login: admin	Monitoring
<u>Logout</u>	
► Start page	Overviev LOGO! BM I essage texts Signal definitions Events Actions Assignments
► System	Active Ping LOGO! BM
▶ Diagnostics	IP address of the LOGO! BM 192.168.0.1 Ping results Ping to the IP address: 192.168.0.1.
▶ Maintenance	Query interval for process image 10 seconds
▶ LAN	Duration of the ping time: < 1 ms.
▶ WAN	
▶ Users / groups	
► Monitoring	

 LOGO! BM: consente di scegliere se il modulo CMR deve comunicare con un modulo base LOGO 8! a lui connesso tramite Ethernet. <u>In questa modalità il modulo CMR è in</u> grado di leggere direttamente le aree dati del LOGO 8! e spedire/ricevere SMS in <u>funzione a queste informazioni</u>.

Per attivare tale modalità, spuntare la proprietà *Active* e digitare l'indirizzo IP del LOGO! a cui si vuole che il CMR acceda in lettura/scrittura (riquadro verde in figura).

Per testare che la comunicazione tra LOGO BM e CMR funzioni posso cliccare sul tasto *Ping* (riquadro giallo in figura) e verificare che l'esito dia "Can be reached". In caso contrario verificare l'indirizzo IP del LOGO! ed il cavo ethernet che collega i due oggetti. **N.B.**: se non è presente un LOGO 8! connesso al CMR, è possibile comunque proseguire questa guida per poter inviare/ricevere SMS, ma solo in funzione ai digitali presenti nativamente sul CMR.

In tale modalità Stand-alone, quindi, questa pagina non và configurata.

Effettuato questo primo passaggio, siamo pronti per addentrarci nella vera configurazione SMS. Affinchè risulti chiara la logica di funzionamento del CMR, introduciamo una breve spiegazione teorica (che l'utente poco interessato potrà saltare e passare alla pagina successiva).

Nella configurazione <u>si procede su due strade paralle</u>; da un lato si generano i testi degli SMS e le azioni che deve compiere il modulo CMR (tra cui l'invio di SMS), dall'altro si definiscono le variabili a cui il CMR può accedere e quali loro variazioni agiranno da trigger. Per finire si legano queste due strade legando le azioni create con i rispettivi trigger:



Questa è solo la logica che sta alla base; anche se inizialmente non dovesse risultare chiara, basterà proseguire lungo questa guida per metterla in atto in pochi semplici passi.

Message text: consente di inserire tutti i messaggi da inviare. Cliccare su Add; nel riquadro verde in figura inserire il nome del messaggio (è come se fosse un titolo del messaggio in modo che quando lo si andrà a richiamare non bisogna ricordarsi necessariamente l'intero testo) e il testo del messaggio, cliccare su Apply per salvarlo e di conseguenza sarà visualizzato come nel riquadro arancio in figura. Ripete la procedura per inserire tutti i tipi di messaggi che si voglio inviare.

N.B. è possibile aggiungere, come parte del testo del messaggio, il valore di una variabile definita nella sezione *Signal definition*. La sintassi da seguire è: [*Nome della variabile*] (corrisponde al nome assegnato alla variabile in Signal definition). Per esempio in Signal definition è stata dichiarata la variabile con il nome *Soglia temperatura*, se si vuole allocare il valore di questa variabile al testo del messaggio, bisogna inserire la seguente sintassi [*Soglia temperatura*] (vedi la colonna *Name* nella sezione Signal definition).

SIEMENS

LOGO! CMR

Monitoring Login: admin Logout al definitions Events Actions Assignments Overview LOGO! BM Message texts Sig Start page NOTE Maximum number of message texts: 20 System Conter Allarme termica 1 Attenzione soglia di temperature superato Diagnostics ► Maintenance ► LAN ► WAN Users / groups Monitoring Add Delete Change text Name Allarme termica Attenzione soglia di temperature superato Il valore di temperatura è: [Soglia temperatura] Content Num er of characters 41 Apply NOTE formatting instructions

Action: consente di inserire le azioni che il CMR dovrà compiere (tra cui l'invio dell'SMS) e legarlo al messaggio precedentemente impostato.
 Clianare qui Addi (riguadra aggurga in figurga) in unus incarire il norme dell'agione in

Cliccare su *Add*; (riquadro azzurro in figura) in *name* inserire il nome dell'azione, in *destination* inserire l'azione da compiere (nel nostro caso inviare un SMS), in *recipient group* inserire il nome del gruppo che contiene tutti gli utenti ai quali inviare il messaggio, in *message text* inserire il messaggio da inviare; nel riquadro rosa in figura sono visualizzati tutte le azioni inserite.

Login: admin	Monitoring
Logout	
▶ Start page	Overview LOGO! BM Message texts Signal definitions Even s Actions A signments
▶ System	NOTE: waximum number of transmission actions: 32.
▶ Diagnostics	Name Action definition 1 Clima acceso Send SMS message / Gurppo 1 / Clima Acceso 2 Clima spento Send SMS message / Gurppo 1 / Clima spento
▶ Maintenance	3 Termica Send SMS message / Gurppo 1 / Allarme termica
▶ LAN	
▶ WAN	
Users / groups	
➤ Monitoring	Add Delete
	Change action
	Name Termica
	Destination Send SMS message
	Recipient group Gurppo 1
	Message text Allarme termica
	Apply

• *Signal definition*: consente di definire i segnali ai quali il CMR può accedere. Cliccare su *Add*; (riquadro rosso in figura) inserire il nome del segnale, in *signal source* con il menu a tendina scegliere il dispositivo dal quale prelevare il segnale desiderato, in *signal type* scegliere il tipo di segnale (I/O digitale, I/O analogico, aree di memoria VM, ecc....), in *Data type* inserire il tipo di dato (byte, word, ecc...), in *Address* inserire l'indirizzo di memoria dove è allocato il segnale prescelto. Confermare con *Apply* e il segnale inserito sarà visibile come nel riquadro nero in figura.

Login: admin	Monitoring	
Logout	ut l	
▶ Start page	Overview LOGO! BM Message tex s Signal definitions Events Actions Assignments	
▶ System	Name Signal definition	
► Diagnostics	1 CMR_I1 LOGOLCMR / I/O / Input / 1 2 CMR I2 LOGOLCMR / I/O / Input / 2	
► Maintenance	3 CMR_Q1 LOGOI CMR / I/O / Output / 1 4 CMR_Q2 LOGOI CMR / I/O / Output / 2	
► LAN	5 Climatizzatore LOGO! BM / Q - digital output / 4 6 Start caldaia LOGO! BM / VM - variables memory / BYTE	E / 10
► WAN	7 Soglia temperatura LOGOI BM / AI - analog input / 2	
► Users / groups		
► Monitoring		
	Add Delete	
	Change signal definition	
	Name Soglia temperatura	
	Signal source LOGO! BM	
	Signal type AI - analog input	
	Number 2	
	Annle	
	Арру	

Event: consente di creare degli eventi (trigger scatenanti) legati ai segnali definiti nella pagina precedente. Cliccare su *Add*; (riquadro arancio in figura) in *name* inserire il nome dell'evento, in *signal name* richiamare il segnale al quale legare questo specifico evento, in *event* definire l'evento che genera l'invio del messaggio legato al variare del segnale prescelto, in *value* inserire il valore per il quale il CMR invia un messaggio. In pratica facendo riferimento ad uno degli eventi inseriti (n° 3 nel riquadro blu in figura), quando l'ingresso analogico AI2 del modulo base LOGO! (che da punto precedente è legato al superamento della soglia di temperatura) assume valore superiore a 35, il CMR invia il messaggio. (N.B. nei passi successivi viene descritto il procedimento per legare eventi e messaggi)



• *Assignments*: consente di legare il messaggio di testo, evento scatenante e azione che il CMR andrà ad eseguire.

Cliccare su *Add*; (riquadro nero in figura) in *name* inserire il nome dell'assegnazione e spuntare la proprietà per attivarla; in *event* richiamare l'evento da legare all'azione (**N.B.** a seconda dell'evento che si richiama gli altri campi visualizzano le proprietà dell'evento richiamato); (riquadro rosso in figura) in *action* richiamare l'azione da legare all'evento. In pratica quando si scatena l'evento *termica*, cioè l'AI2 del LOGO assume valore superiore a 35, il CMR invia un SMS con il testo configurato nell'azione *termica* a tutti gli utenti appartenenti al Gruppo 1.



TERMINATI QUESTI PASSAGGI LA CONFIGURAZIONE DI INVIO SMS E' CONCLUSA

Nella pagina web è presenta anche un TAB (inzialmente saltato) da sfruttare come diagnostica integrata nel dispositivo:

• *Overview*: consente di monitorare lo stato degli I/O a bordo del CMR; in pratica se un uscita o ingresso del CMR è attiva si visualizza il cambio di stato direttamente da questa pagina (riquadro rosso in figura)



Se il modulo CMR si usa in modalità stand-alone, e si lega l'invio degli SMS ai segnali digitali integrati nel modulo, da qui è possibile verificare lo stato online dei segnali (che coincidono con i LED già a bordo dispositivo) se il modulo non è fisicamente visibile.

4 LOGO! CMR 2020/2040:

4.1 Implementazioni dal Firmware 2.0

Al seguente link è possibile trovare eventuali aggiornamenti firmware: <u>https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=CMR%202020%202040&mfn=ps&o=</u> <u>DefaultRankingDesc&lc=en-WW</u>

Una volta scaricato l'aggiornamento, unzip il file in una cartella. Per poter effettuare l'aggiornamento, aprire il web server del CMR e cliccare su *Maintenance* (riquadro rosso in figura) \rightarrow *Firmware* (riquadro giallo); cliccando su *Search* (riquadro arancio) si aprirà una finestra dove si può andare a ricercare il file dell'aggiornamento scaricato.

User: admin	Maintenance		
Log out			
Itart page	Configuratic Firmware O	erating status Online support	_
▶ System	Firmware status		
	Module name	logo.cmr	
V Diagnostics	Activated firmware version	V2.0.12	
Maintenance	Activated on	2010-01-01 00:43:25	
	Bootstrap version	V1.0.26	
→ LAN	Mobile wireless module version	13.00.106	
→ WAN			
> Security	Firmware update		
7 Security			
Users / groups	File	No file selected	Search
) Manifesing		Load on device	
Monitoring			
	Status		
	Signature status	-	
	Description		
	Version		
		Activate and restart	
		Delete	

Aggiunto il file, esso sarà visibile come mostrato nel riquadro azzurro; per avviare la procedura di aggiornamento cliccare su *Load on device*. Al termine dell'aggiornamento i dettagli del nuovo firmware saranno visibili come mostrato nel riquadro blu.

User: admin	Maintenance			
Log out				
➤ Start page	Configuration Firmware Op	erating status Online support	_	
▶ System	Firmware status			
Diagnostics	Module name Activated firmware version	logo.cmr V2.0.12		
Maintenance	Activated on	2010-01-01 00:43:25		
→ LAN	Bootstrap version Mobile wireless module version	V1.0.26 13.00.106		
→ WAN	<u> </u>			
Security	Firmware update			
→ Users / groups	File	CMR1427BX00V2012.sfw Load on device		Search
 Users / groups Monitoring 	File	CMR1427BX00V2012.sfw Load on device		Search
 Users / groups Monitoring 	File	CMR1427BX00V2012.sfw Load on device		Search
 Users / groups Monitoring 	File Status Signature status	CMR1427BX00V2012.sfw Load on device -		Search
Users / groups Monitoring	File Status Signature status Description Version	CMR1427BX00V2012.sfw Load on device -		Search

4.2 Utilizzo password di accesso

A differenza del firmware 1.0 dove, quando ci si loggava al primo avvio, si doveva inserire una password di accesso al web server di programmazione seguendo certe regole (pag. 7 di questo manuale), con il firmware 2.0 è possibile disabilitare le regole di inserimento della password fleggando la proprietà *Do not use password rules* (riquadro rosso in figura) e quindi dichiararla come si vuole. Confermare con il tasto *Apply*.

User: admin	Password change
Log out	
	You are using the default password: Please change the password.
	New password •
	Repeat password
	Apply

4.3 Modifiche alle pagine web di programmazione CMR

• *System*: in questa pagina è stato aggiunto un ulteriore TAB riguardante le proprietà della SD CARD che è possibile inserire nel CMR come mostrato nel riquardo arancio in figura.

User: admin	System
Log ou	
Start page	General Device in o SD card S rstem time
· our page	SD card inserted No
▶ System	Memory free / total (kB) 0 / 0
▶ Diagnostics	
Maintenance	
▶ LAN	
→ WAN	

• *Diagnostics*: è stata modificata la pagina *Notification*; in particolare adesso è possibile inviare SMS oppure E-mail di notifica (*Send notification* riquadro giallo in figura) e sono state aggiunte ulteriori classi di messaggio (*Message class* riquadro verde in figura).

tics buffer Notifications	ostics buffer Notifications
Send notifications No SMS Message class E-mail Recipient group	Send notifications INFO WARN Message class ERROR FATAL Recipient group
Apply	Apply

WAN: sono state inserite alcune pagine che verranno prese in esame nello specifico nelle sezioni successive; in questa parte si vedranno solo i cambiamenti apportati alla pagina SMS (riquadro azzurro in figura). In particolare sono state aggiunte la voci: Enable SMS password (riquadro verde in figura) che consente di abilitare/disabilitare la password da inserire nella sintassi dei messaggi di comando al CMR (vedere pag. 21-22 di questo manuale) e Test SMS (riquadro giallo) che consente senza effettuare ulteriori programmazioni, di inviare un messaggio di test per capire se la scheda SIM all'interno del CMR è in grado di effettuare questa funzionalità (N.B. c'è bisogno di specificare un

gruppo e il messaggio da inviare, per cui prima di effettuare il test dichiare un gruppo e un messaggio di testo seguendo le procedure spiegate nel corso di questa guida).



4.4 SMS Alias

Come mostrato alla pagina 21 e 22 di questa guida, con il firmware 1.0 del CMR, per invare dei messaggi di scrittura è necessario seguire una certa sintassi. Con questa nuova opzione SMS Alias, è possibile scegliere il messaggio da inviare in modo da semplificare la sintassi degli SMS. Ad esempio se per accendere il riscaldamento, si utilizzava il comando "Password;LOGO=VM125,1,Byte", ora è possibile sostituire la sintassi semplicemente con il messaggio "Riscaldamento ON". La funzionalità di SMS Alias si trova sotto la pagina WAN (riquadro arancio in figura) \rightarrow SMS alias (riquadro rosso in figura). Una volta aperta questa sezione alla voce Name (riquadro verde) inserire il messaggio personalizzato da inviare al CMR che attiverà la funzione che viene specificata nel campo *Content* (riquadro giallo).

▶ Start page	Overview	Mobile wireless settings	Wireless	cell SNIS	SMS alias	E-mail D	ynDNS
▶ System	Name	Riscaldamento ON		Content	Password;LO	GO=VM10),1,Byte
Diagnostics	Name	Riscaldamento OFF		Content	Password;LO	GO=VM10),0,Byte
▶ Maintenance	Name			Content			
	Name			Content			
→ LAN	Name	•		Content			
→ WAN	Name			Content			
	Name	2		Content			

4.5 <u>E-mail</u>

Un'ulteriore novità del firmware 2.0 è la possibilità di inviare delle e-mail. Sempre sotto la pagina *WAN* (riquadro arancio) aprire il TAB *E-mail* (riquadro blu). Configurazione e-mail:

- SMTP server name: inserire l'indirizzo del server del provider di posta elettronica;
- *Port number*: porta utilizzata dal server SMTP del provider di posta elettronica;
- Encryption method: selezionare il metodo di sicurezza voluto per l'invio e-mail;
- Own e-mail address: inserire l'indirizzo di posta elettronica del mittente;
- Name: user name di accesso all'account di posta elettronica;
- *Password*: password di accesso all'account di posta elettronica.

Come mostrato in precedenza per gli SMS, anche per l'invio di e-mail è possibile, senza alcuna programmazione, testarne il funzionamento (riquadro nero in figura).

Start page	Overview	Mobile w	vireless settings	Wireless cell	SMS	SMS alias	E-mail	DynDNS
		-						
▶ System			SMTP server na	me smtp.libero.	.it			
			Port numb	ber 25				
r Diagnostics			Encryption meth	od Only STAR	TTLS		\checkmark	
Maintenance			Own e-mail addre	ess nome.cogn	ome@lib	ero.it		
			Nai	me nome.cogn	ome			
			Passwo	• bro				
→ WAN		_	CA certifica	ate				·
			Currently used	file No file load	ed			Delete
Security		File	e used after applyi	ing -				
Users / groups			Load new	file No file sele	cted			Search
				Load	l on devid	e		
Monitoring								
					Apply			
					_		_	•
			Test e-m	ail				
			Recipient gro	oup 1			~	
			Subj	ect Climatizzato	ore ON		\checkmark	
			T	ext Climatizzato	ore ON		\checkmark	
				Send	test e-m	ail		

N.B. per l'invio di e-mail non è strettamente necessario utilizzare la sezione dei Certificati.

In relazione all'invio e-mail alcune pagine del browser di programmazione del CMR sono state modificate allo scopo di includere l'utilizzo di questa nuova funzionalità:

• User: alla pagina Users / groups (riquadro arancio) si trova la sezione User (riquadro verde) dove è possibile inserire gli utenti ai quali è stata aggiunta la specifica *E-mail address* (riquadro azzurro);

ſ	User	R cipient groups						
Start page	NC	TE:						
→ System	ма	Name	rs: 20 Descriptio	n	l Iser name		Phone number	E-mail address
▶ Diagnostics	1	Administrator	Sesenpue		admin		+393358442298	nome.cognome@libero.it
▶ Maintenance								
→ LAN								
→ WAN								
→ Security								
Users / groups								
Monitoring		Add		D	elete			
		Change	user					
		N	lame Ad	Iministrato	r			
		Descri	ption					
		Phone nu	mber +3	93358442	298			
		Allow receipt of mess	SMS ages Ye	s		~		
	cha	Phone number ca anged for this user by	an be SMS Ye	s		~		
		E-mail add	dress no	me.cogno	me@libero.it			

• *Recipient groups* (riquadro rosso in figura): alla sezione di dichiarazione dei gruppi è stata aggiunta la possibilità di inviare ai gruppi SMS oppure E-mail (*Group type* riquadro rosa in figura);

Start page	User NO Max	Recipient groups	. Maximum number of	users per gro
System		Name	Group type	Description
Diagnostics	1	1	E-mail	
Maintenance				
▶ LAN				
▶ WAN				
Security				
Users / groups				
Monitoring		Add	Delete	
		Change group data		
		Name	1	_
		Description Group type	SMS E-mail	
		Administrator (+3933584422	98 / nome.cognome@	libero.it)

• Actions: sotto la pagina Monintoring (riquadro rosso) → Actions (riquadro arancio), come azioni da effettuare è possibile scegliere anche l'invio di e-mail (*Target system* riquadro giallo in figura).

Log out								
	Overview	LOGO! BM	Constants	Message texts	Signals	Events	Actions	ssignm
 Start page 	NOTE.							
▶ System	Maximun	n number of a	ctions: 32					
		Name				Action c	onfiguration	1
Diagnostics								
Maintenance								
→ LAN								
→ WAN								
Security								
▶ Users / groups								
Monitoring		Add		Delete				
				0.10			-	
		Add new	action Send	I SMS I PI-SMS				
			Name LOG	O! CMR O! BM				
		Target	system Send	l e-mail				
		Recipien	t group in				_	
		9	Subject Clima	atizzatore ON		\checkmark		

4.6 DynDNS

Sotto la pagina WAN (riquadro verde) \rightarrow DynDNS (riquadro rosso) è possibile abilitare l'assegnazione di un indirizzo DNS dinamico, all'interfaccia della rete mobile. Come mostrato nel riquadro azzurro in figura, abilitare la funzionalità spuntando la casella Active e in:

- *DynDNS provider*: scegliere il provider del servizio DynDNS;
- Host: inserire il nome dell'indirizzo DynDNS registrato sul sito del provider del servizio
- *Name*: inserire la user name di accesso all'account DynDNS creato
- *Password*: inserire la password di accesso all'account DynDNS creato

Confermare le impostazioni con il tasto *Apply* (riquadro blu).

User: admin	WAN								
Log of	t								
) Start page	Overview	Mobile w	ireless settings	Wireless cell	SMS	SMS alias	E-mai	DynDNS	
 Start page 							_		
 System 				Active					
Diagnostics			DynDNS provid	er No-IP		\checkmark			
			Ho	st pippo.ddns.	.net				
Maintenance			Passwo	ing bibboaal				×	
→ LAN			CA cerunce						
→ WAN			Currently used f	ile No file load	ed			Delete	
		File	used after applyi	ng -					
Security			Load new f	ile No file sele	cted			Search	
Users / groups				Load	l on devi	ce			
Monitoring					Apply				

Questa funzionalità è molto utile in quanto, di solito, è difficile avere un IP fisso sulla rete mobile. Usando il DynDNS, quindi, il CMR è comunque raggiungibile da remoto via internet.

4.7 Costants

Alla pagina *Monitoring* (riquadro blu) \rightarrow *Constants* (riquadro verde) è possibile assegnare delle costanti ai valori che verranno utilizzati per i messaggi di scrittura di comandi. Questa funzionalità può essere utile quando si inviano spesso gli stessi valori nel testo di messaggio di comando. Per esempio se al nome OFF (*Name* riquadro giallo) si associa la costante 0 (*Value* riquadro arancio), piuttosto che inviare il messaggio di comando al CMR "password;LOGO=VM10,0,BYTE" è possibile inviare "password;LOGO=VM10,0,FF,BYTE".

	Log out								
		Overview	LOGO! B	Constants	l lessage texts	Signals	Events	Actions	Assign
In Start page						_			_
▶ System			Name	OFF			Value 0		
▶ Diagnostics			Name	ON		· · · ·	Value 1		_
			Name	Setpoint			Value 13		_
Maintenance			Name		_				_
→ LAN			Name			,	Value 0		
> WAN			Name			,	Value 0		
/ 100			Name			Y	value 0		
Security			Name			`	Value 0		
► Users / groups			Name			1	Value 0		
▶ Monitoring			- [Арр	ly				

É inoltre possibile semplificare maggiormente la sintassi dei messaggi di comando, se, oltre all'utlizzo delle costanti, si utilizza anche il nome dei segnali che si definiscono. Se ad esempio, come mostra alla pagina 30 di questa guida, si assegna il nome *START CALDAIA* all'indirizzo VM10,BYTE (variabile che viene utilizzata per accendere e spegnere il riscaldamento) la sintassi del messaggio di comando da "password;LOGO=VM10,0,BYTE" diventa "password;LOGO=Start caldaia,OFF".

4.8 Tipo di dati: BIT

A partire dal firmware 2.0, il CMR permette la gestione dei *BIT* come tipo di dati disponibili. Ad esempio, si supponga che si voglia utilizzare un bit dell'area di memoria di LOGO! per attivare un motore. Alla pagina *Monitoring* (riquadro arancio) \rightarrow *Signal* (riquadro giallo) definire tale segnale cliccando su *Add* (riquadro blu): in *Change signal* (riquadro verde)

- *Name*: nome che si vuole assegnare alla variabile;
- *Signal source*: sorgente dalla quale arriva il segnale;
- *Signal type*: tipo di segnale;
- *Data type*: scegliere il tipo di dato in questo caso *BIT*;
- Address: numero del byte dell'area di memoria del segnale;
- *Bit*: numero del bit del segnale da aggiungere;

Confermare con Apply (riquadro rosso).

Overvi NOTE Maxin	ew LOGO! BM Consta	ants Message te <mark>t</mark> ts Si	gnals Events Act	tions Assignments
NOTE			-	aona Assignmenta
Maxin	-			
	num number of signals: 32	2		
	Name		Signal config	uration
1	Climatizzatore		LOGO! BM /	Q - Digital output / 4
2	CMR I2		LOGO! CMF	2 / I/O / Input / 2
3	CMR Q1		LOGO! CMR	/ I/O / Output / 1
4	CMR Q2		LOGO! CMR	/ I/O / Output / 2
5	CMR I1		LOGO! CMF	/ I/O / Input / 1
6	Start caldaia		LOGO! BM /	VM - Variable memory / BYTE /
7	Soglia temperatura		LOGO! BM /	AI - Analog input / 1
8	Avvio motore		LOGOLBM /	VM - Variable memory / BIT / 4
	Aud	Delete		
	Change signal			
	Name	Avvio motore		
	Name Signal source	Avvio motore LOGO! BM		
	Name Signal source Signal type	Avvio motore LOGO! BM VM - Variable memory	v	
	Name Signal source Signal type	Avvio motore LOGO! BM VM - Variable memory	✓	
	Name Signal source Signal type Data type	Avvio motore LOGO! BM VM - Variable memory BIT	> >	
	Name Signal source Signal type Data type Address	Avvio motore LOGOI BM VM - Variable memory BIT 4	> > >	
	Name Signal source Signal type Data type Address Bit	Avvio motore LOGO! BM VM - Variable memory BIT 4 2	> > > >	
	1 2 3 4 5 6 7 8	1 Climatizzatore 2 CMR_I2 3 CMR_Q1 4 CMR_Q2 5 CMR_I1 6 Start caldaia 7 Soglia temperatura 8 Avvio motore	1 Climatizzatore 2 CMR_I2 3 CMR_Q1 4 CMR_Q2 5 CMR_I1 6 Start caldaia 7 Soglia temperatura 8 Avvio motore	1 Climatizzatore LOGOI BM / 2 CMR_I2 LOGOI CMR 3 CMR_Q1 LOGOI CMR 4 CMR_Q2 LOGOI CMR 5 CMR_I1 LOGOI CMR 6 Start caldaia LOGOI BM / 7 Soglia temperatura LOGOI BM / 8 Avvio motore LOGOI BM /

Quando in un messaggio di comando si deve utilizzare un BIT, la sintassi da seguire, ad esempio, è la seguente: password;LOGO=VM4.2,1,BIT.

5 Collegamento da remoto tramite OpenVPN tunnel

Un'ultima novità del nuovo firmware del CMR, è la possibilità di fare assistenza remota (teleservice) sfruttando la tecnologia VPN per creare un tunnel OpenVPN; inoltre tramite questa funzionalità è possibile lo scambio dati sicuro attraverso la rete mobile del CMR come da immagine sottostante.



La tecnologia di VPN utilizzata è l'OpenVPN, e il tunnel viene stabilito tra il CMR ed il client di connessione che può essere un qualsiasi client OpenVPN installato su telefono mobile, tablet oppure PC). In questa architettura il CMR, quindi, agisce da SERVER OpenVPN.

Tramite l'instaurazione del tunnel VPN, è pertanto possibile il collegamento da remoto verso il modulo base LOGO!, previa definizione del CMR come gateway all'interno delle impostazioni di rete di LOGO!.

5.1 Requisiti per il collegamento

Di seguito verranno descritti i requisiti preliminari per impostare la comunicazione OpenVPN.

• **SIM Card**: la scheda telefonica che verrà inserita all'interno del CMR deve essere abilitata all'uso dei dati internet che non sia NATTATA con la rete pubblica di tipo mobile. Questa caratteristica è definita <u>M2M</u> (machine-to-machine) oppure <u>DENAT</u> e

la si deve richiedere direttamente al gestore della rete mobile. Una volta che ci si è assicurati che la SIM sia abilitata al traffico dati, all'interno del CMR bisogna inserire i dati di APN. Nella pagina WAN (riquadro verde) \rightarrow Mobile wireless settings (riquadro blu) impostare i dati come mostrato nel riquadro giallo dove: abilitare la funzione Enable data service in the mobile network; in APN inserire l'indirizzo di accesso ad internet relativo al gestore scelto (N.B. nel caso in esempio il gestore è vodafone); in Authentication merthod inserire il metodo di autenticazione al servizio internet indicato dal gestore di telefonia mobile scelto; in Name e Password inserire GUEST. Confermare con il tasto Apply (riquadro rosso).

Log out	_							
Start page	Overvie v N	lobile wireless settings	Vireless cell	SMS	SMS alias	E-mail	DynDNS	
, our puge	_							
→ System			Enable m	nobile v	vireless interf	ace		
▶ Diagnostics		PIN of the SIM car	d ••••					
Maintenance			✓The PIN	was a	ccepted by th	e SIM ca	rd.	
N LAN								
/ LAN								
► WAN			Allow roa	iming				
Security			Enable d	ata ser	vice in the m	obile wire	less networ	ĸ
		AP	m2mbis.voo	dafone.	it			
V Users / groups		Authentication metho	d CHAP		\checkmark			
Monitoring		Nam	e guest					
		Passwor	d •••••					
		-		_		_		
				Apply				

- Software OpenVPN: lato partner bisogna avere un software OpenVPN CLIENT che permetta di stabilire il tunnel VPN con il server OpenVPN (CMR). L'OpenVPN Client deve supportare la funzione OpenVPN V2.3.11 o superiore. Il CMR all'interno della tecnologia OpenVPN, supporta la funzione OpenVPN V2.3.11 o superiore. <u>Bisogna</u> <u>avere una certa conoscenza di come utilizzare un software di OpenVPN Client</u> che non sarà preso in esame in questa guida.
- Un account **DynDNS** per l'accesso internet tramite rete mobile senza l'utilizzo dell'IP fisso (per l'abilitazione del servizio vedere pag. 41 di questa guida);
- Impostare e sincronizzare la data/ora sul CMR: nella pagina System (riquadro verde)
 → System time (riquadro giallo) sono possibili diversi modi per impostare la data/ora del CMR. In questo caso, per semplicità, si è scelto di sincronizzare la data/ora del CMR con quella del PC: cliccare sul tasto Apply PC time (riquadro arancio), la nuova data/ora dopo la sincronizzazione è visibile in alto a destra della schermata come mostrato nel riquadro rosso in figura.



5.2 <u>Parametrizzazione comunicazione OpenVPN lato SERVER</u> (CMR)

In questa sezione verranno spiegati i passi da seguire per abilitare e parametrizzare la comunicazione OpenVPN lato CMR (OpenVPN Server). Aprire la pagina *Security* (riquadro verde) \rightarrow *OpenVPN-PSK* (riquadro giallo): attivare sotto la sezione *OpenVPN-PSK* (riquadro arancio) la proprietà *Active*; sempre in questa sezione alla voce *Port number* è possibile impostare la porta che il tunnel VPN utilizzerà per la comunicazione che di default è 1194; nella sezione *Pre-shared key* (riquadro azzurro) è possibile generare una nuova chiave oppure caricare una chiave generata dal client, che sarà utilizzata da entrambi i partner della VPN (CMR e PC) per stabilire la comunicazione. Nel caso specifico si mostrerà come generare una nuova chiave direttamente dal CMR: cliccare sul tasto *Generate new key*, una volta premuto in *File used after applying* verrà mostrato il file generato, per scaricarlo all'interno del CMR cliccare su *Load to device* e confermare con *Apply* (riquadro rosso). Per stabilire la connessione tra il server ed il client VPN, nel client c'è la necessità di importare la configurazione del server e la chiave generata precendentemente. Cliccando sul tasto *Save standard server configuration for client* (riquadro blu) è possibile salvare il file di configurazione del server sul PC; verrà salvato un file tipo *vpnpeer.conf* (il file può essere aperto con qualsiasi software di gestione testi).



A questo punto lato CMR (OpenVPN Server) la programmazione è terminata.

5.3 <u>Parametrizzazione comunicazione OpenVPN lato CLIENT</u> (telefono mobile, tablet, PC)

In questa parte verranno spiegati i passaggi da effetturare lato Client (nell'esempio specifico un PC) per stabilire la connessione con il Server. Come mostrato al punto precedente, dal Server è possibile scaricare il file di configurazione del tunnel VPN con la relativa chiave. Lato client, basterà prendere il contenuto di questo file "*vpnpeer.conf*" e copiarlo nel file di configurazione del Client. A questo punto il Client è configurato e pronto per stabilire un tunnel VPN verso il Server (CMR).

5.4 Collegamento remoto verso il CMR

Una volta stabilito il tunnel VPN, per collegarsi da remoto verso il CMR, basta inserire nell'url del browser di navigazione internet l'indirizzo **10.8.0.2** come mostrato nel riquadro giallo in figura.

G http://10.8.0.2/			_
G G G Logle S Support Siems	ns 🖉 Web Slice Gallery 🔻	▶ Suggested Sites ▼	▶ Suggested Sites ▼
	web since Gallery	Juggested Sites +	Juggested Sites

A questo punto se il collegamento funziona, appariranno le schermate del web server di programmazione del CMR.

5.5 <u>Collegamento remoto verso LOGO!</u>

Quando il tunnel VPN è stabilito, tramite il CMR è possibile anche collegarsi da remoto al LOGO!. Quando ci si connette da remoto verso LOGO! attraverso il CMR, è possibile aprire il web server di LOGO! come anche effettuare il download/upload tramite LOGO Soft Comfort. Ora verrà mostrato come collegarsi al LOGO! con LOGO Soft Comfort attraverso il CMR e il tunnel VPN.

Per rendere possibile il collegamento bisogna innanzitutto impostare il CMR come gateway di LOGO!. Nelle impostazioni offline di LOGO Soft Comfort in *Generale* \rightarrow *Impostazione IP* (riquadro giallo) in *Indirizzo IP* inserire l'indirizzo IP di LOGO! ed in *Gateway di default* inserire l'IP del CMR; scaricare la configurazione su LOGO!.

npostazioni offline	Impostazioni online
Generale Tipo di hardware Impostazioni di I/O Nomi degli I/O Password del proc	Impostazioni del nome Nome del dispositivo: Nome del programma:
Accensione	Impostazioni ID
Testo del messag	
Statisticho	IIIUII1220 IP. 192.108. 0. 1
Commento	Maschera di sottorete: 255.255.255. 0
Commento	Gateway di default 192.168. 0. 3

N.B. è possibile impostare il gateway direttamente sul display di LOGO! se disponibile; nel menu di LOGO! con la CPU in STOP \rightarrow *Rete* \rightarrow *Indirizzo IP*.

Fatto questo passaggio, per collegarsi a LOGO!, aprire l'interfaccia di collegamento e come mostrato nel riquadro arancio in figura, scegliere *TAP-Windows Adapter V9* e come *Indirizzo di destinazione* (riquadro verde) inserire l'indirizzo IP di LOGO! configurato sul dispositivo. Confermare il tutto con *OK* (riquadro rosso). A questo punto, il software si connetterà a LOGO! attraverso la VPN creata con il CMR.



N.B. all'interno del PC, quando si attiva il tunnel VPN, verrà aggiunta in automatico un' ulteriore scheda di rete alla quale sarà assegnato il nome *TAP-Windows Adapter V9*. Questa scheda di rete "virtuale" sarà utilizzata per il collegamento VPN.

Per il collegamento al web server di LOGO!, invece, basta inserire nell'url degli indirizzo del browser di navigazione internet, l'IP di LOGO! (in questo caso 192.168.0.1).

5.6 Collegamento remoto verso altri dispositivi

Il CMR, all'interno della comunicazione VPN, permette il collegamento anche ad altri dispositivi ethernet ad esso connesso attraverso uno switch ethernet. Al fine di permettere questo tipo di collegamento, basterà inserire come gateway l'indirizzo IP del CMR all'interno delle impostazioni ethernet dei dispositivi con i quali ci si vuole collegare. Una volta creato il tunnel

VPN, per accedere ai vari dispostivi accessibili, utilizzare sempre l'IP fisico impostato sul dispositivo stesso (come mostrato per il collegamento con LOGO!).

6 Conclusioni

Questa guida ha la sola funzione di spiegare attraverso degli esempi applicativi le varie funzionalità del dispositivo CMR 2020/2040.

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati al seguente link è possibile scaricare il manuale utente

https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109477418

Inoltre, al seguente link, sono presenti esempi applicativi di funziomento del CMR <u>https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/ps/6GK7142-7EX00-0AX0/ae</u>

Ulteriori approfondimenti sul collegamento da remoto tramite VPN li trovi nella guida "Connessione da remoto tramite VPN" in <u>http://www.siemens.it/logo</u>.