SIEMENS

HOW TO

# Configurare MRP Interconnect su SCALANCE X tramite pagina Web



## Contents

Configurare MRP Interconnect su SCALANCE X tramite pagina WEB	3
Requisiti e architettura di riferimento	3
Configurazione MRP-I: ordine di configurazione	5
Configurazione dei dispositivi	5
Verifica configurazione MRP-I	9

# **Configurare MRP Interconnect su SCALANCE X tramite pagina WEB**

Questa guida ha come obiettivo guidare l'utente durante la configurazione tramite pagina WEB del MRP Interconnect, una modalità di estensione del normale protocollo MRP che permette di collegare in maniera ridondata più anelli MRP.

La guida è valida per i seguenti dispositivi in vendita alla data attuale (10/22) dotati di un firmware aggiornato alla versione 4.3.1:

- SCALANCE XB-200
- SCALANCE XC-200
- SCALANCE XF-200BA
- SCALANCE XP-200
- SCALANCE XR-300WG

Tuttavia, la validità dei procedimenti seguiti è comunque garantita sugli altri dispositivi della famiglia SCALANCE X.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si rimanda il lettore alla lettura del manuale ufficiale visualizzabile al seguente link:

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/818/109799818/att 1088476/v1/PH SCALANCE-XB-200-XC-200-XF-200BA-XP-200-XR-300WG-WBM 76.pdf .

### Requisiti e architettura di riferimento

Come accennato, l'obiettivo del MRP Interconnect consiste nel collegare in maniera ridondata più anelli MRP. Un esempio di interconnessione MRP è illustrato in figura:



Per collegare due anelli MRP, è necessario rispettare alcuni requisiti:

- Il protocollo MRP deve essere utilizzato in tutti gli anelli coinvolti e di conseguenza ogni dispositivo deve supportare tale protocollo.
- Avere per ciascun anello due dispositivi che supportino MRP-Interconnection. Pertanto, per realizzare la connessione ridondata tra due anelli MRP, serviranno quattro dispositivi che supportano MRP-Interconnection.

N.B.: Sono permesse al massimo 5 coppie di dispositivi per ciascun anello, e di conseguenza è possibile collegare a ciascun anello al massimo altri 5 anelli.

Come si può notare dall'esempio, i quattro dispositivi dotati di MRP-Interconnect assumeranno ruoli differenti:

- <u>Media Redundancy Interconnection Manager</u> (MIM): è il dispositivo sempre informato sullo stato di connessione tra il Primary MIC e il Primary Coupled MIC e allo stesso tempo sulla propria connessione con il Secondary Coupled MIC.
- <u>Media Redundancy Interconnection Clients</u> (Primary MIC, Primary coupled MIC e Secondary Coupled MIC): I tre dispositive restanti inviano messaggi sullo stato delle connessioni al MIM attraverso le cosiddette Interconnection ports.

Avendo definito i ruoli, si otterrà un collegamento principale ("primary link") tra Primary MIC e Primary coupled MIC, tramite il quale i due anelli scambieranno dati in caso di normale funzionamento. Il collegamento tra MIM e Secondary Coupled MIC viene definito Secondario ("Secondary Link") e viene attivato dal MIM in caso di guasto del collegamento primario, impostando la rispettiva Interconnection port, prima bloccata, in stato "forwarding".

Una volta ripristinata la condizione di normale funzionamento, la comunicazione tornerà a lavorare tramite collegamento primario.

#### Configurazione MRP-I: ordine di configurazione

Per realizzare la configurazione dell'interconnessione MRP-I è importante procedere alla configurazione dei quattro dispositivi con un ordine ben preciso.

- 1. I primi dispositivi da configurare sono quelli presenti **nell'anello MRP in cui non è connesso il PC/PG** con cui si effettua la configurazione.
- Tra i due dispositivi presenti nell'anello in cui non è direttamente connesso il PC/PG di configurazione, effettuare per prima la configurazione del dispositivo il cui cavo di interconnessione non è collegato.
- Dopo aver configurato i dispositivi in cui non è direttamente connesso il PC/PG di configurazione, procedere con i restanti due dando priorità al dispositivo il cui cavo di interconnessione è collegato.

Riportiamo qui due esempi relativi all'ordine di configurazione dei dispositivi per fornire maggiore chiarezza.



Prendendo come riferimento la seguente topologia di rete, procedere come segue per configurare l'interconnessione tra due anelli MRP.

#### Configurazione dei dispositivi



1) Nel Web Manager del dispositivo scelto come Secondary Client andare in Layer2>Ring Redundancy>MRP Interconnection

#### SIEMENS

#### 192.168.0.57/SCALANCE XC206-2SFP



 Creare la prima interconnessione MRP: selezionare create (1), scegliere un Interconnection Domain ID (2) e un Interconnection Domain Name (3), selezionare la porta che userete per l'interconnessione (4), selezionare il ruolo del device, in questo caso Secondary Client (5), selezionare la casella di status per attivare il protocollo (6), selezionare infine Set Values (7).

Welcome admin	MRP Interconnection
Logout	
► Information	Ring Standby MRP Interconnection
▶ System	MRP Interconnection
►Layer 2	Select Inter onnection Domain ID Interconnection Domain Name Interconnection Port Wait (Manager) Role/Position Status
► Configuration	1 InterDomain1 P0.4 Secondary Client V
▶QoS	1 entry.
Rate Control	
▶VLAN	Create Detete Set values Reiresn
Private VLAN	
▶Provider Bridge	
► Mirroring	
Dynamic MAC Aging	
Ring Redundancy	

Le voci "Interconnection Domani ID" e "Interconnection Domain Name" identificano l'interconnessione MRP-I creata, "Interconnection Port" identifica la porta dello Scalance utilizzata per stabilire il collegamento MRP-I, "Role/Position" indica il ruolo assunto dallo Scalance nella realizzazione dell'interconnessione (*Manager* per il MIM, *Primary Client* per il Primary MIC e Primary Coupled MIC e *Secondary Client* per il Secondary Coupled MIC)

 Selezionare ora la spunta affianco a MRP-Interconnection (1) e selezionare SetValues (2) Dopo quest'ultimo passaggio avrete finito di configurare il primo dei 4 dispositivi per l'interconnessione

Welcome admin	MRP In	terconnection					
Logout							
	Ring Stand	dby MRP Interconnect	tion				
Information							
		Interconnection					
▶System		Interconnection					
Lever 0							
	Select	Interconnection Domain	n ID Interconnection Domailh Name	e Interconnection Port	Wait (Manager)	Role/Position	Status
Configuration		1	InterDomain1	P0.4 🗸		Secondary Client	✔ 2
▶QoS	1 entry.	-					
▶Rate Control	· · · · ·	2					
N/LAN	Create	Delete Set Values R	efresh				
P V LAIN							
▶Private VLAN							
Provider Bridge							
► Mirroring							
Dvnamic MAC							
Aging							
▶Ring							
Redundancy							

 Procedere ora con la configurazione dei 2 dispositivi che svolgeranno il ruolo di Primary Client (nella foto iniziale i dispositivi N 2 e 3).

Per **entrambi i dispositivi** andare in Layer2>Ring Redundancy>MRP-Interconnection ed eseguire come segue.

Selezionare create (1), scegliere un Interconnection Domain ID (2) e un Interconnection Domain Name (3), selezionare la porta che userete per la interconnessione (4), selezionare il ruolo del device (in questo caso Primary Client) (5), selezionare la casella di status per attivare il protocollo (6), selezionare infine Set Values(7).

MRP Inte	erconnection						
							? 🗄 🖈
Ring Stand	by Link Check MRP Inte	erconnection					
MRP I	nterconnection						
Select	Interconnection Domain ID	Interconnection Domain Name InterDomain1	Interconnection Port P0.4	Wait (Manager)	Role/Position Primary Client	Status	
Create	Delete Set Values Refre	sh					

5) Selezionare ora la spunta affianco a MRP-Interconnection (1) e selezionare SetValues (2).

Ring Stan	ing Standby Link Check MRP Interconnection									
MRP	Interconnection									
Select	Interconnection Domain ID	Interconnection Domain Name	Interconnection Port	Wait (Manager)	Role/Position		Status			
	1	InterDomain1	P0.4 ~		Primary Client	~	Image: A start of the start			
1 entry.	0									
Create	Delete Set Values Refres	n								

Ora avrete configurato anche i due Primary Client, manca solamente la configurazione del device Manager per terminare la topologia MRP Interconnect

6) Andare quindi sulla Web Manager dello Scalance scelto come Manager e seguire gli stessi passaggi che avete fatto per gli altri 3 dispositivi ma in questo caso selezionare Manager come Role/Position del Device

Ring Standby MRP Interconnection					
MRP Interconnection					
Select Interconnection Domain ID	Interconnection Domain Name	Interconnection Port	Wait (Manager)	Role/Position	Status
1	InterDomain1	P0.8 V	<b>~</b>	Manager	✓ ✓
1 entry.					
Create Delete Set Values Refres	n				
				5	

Dopo avere attivato il ruolo dei 4 Scalance Interconnessi collegare anche il Secondary Link come da immagine per attivare il protocollo di MRP Interconnection



#### Verifica configurazione MRP-I

Per verificare il funzionamento e l'attivazione del MRP-I andare sulla Pagina Web dello Scalance Manager in Information>Redundancy>MRP Interconnection e nella tabella potete visualizzare le informazioni del protocollo attivato.

Welcome admin	MRP Interconnection										
Logout											
Information	Spanning Tree Ring Redunda	Incy Standby MRP Interconne	ection								
Viniormation					_						
▶Start Page	Interconnection Domain ID	Interconnection Domain Name	Interconnection Port	Port State	Oper. Role/Position	Connection State	Open Count	Open Time			
▶Versions	1	InterDomain1	P0.8	Blocked	Manager	Close	0	not set			
►I&M	Reset Counters										
▶ARP Table		-0									
▶Log Table	Refresh										
Faults											
▶Redundancy											
▶Ethernet											
Statistics											
▶Unicast											
▶Multicast											

In questo caso vediamo che l'interconnection domain 1 è attivo e la porta è in stato "blocked" quindi il manager sta bloccando lo scambio di dati sul Secondary Link e l'interconnessione tra i due anelli avviene usando il Primary Link

Welcome admin	MRP Interconnection							
Logout								
-Information	Spanning Tree Ring Redunda	Incy Standby MRP Interconne	ection					
▶Start Page					1			
h Vereiene	Interconnection Domain ID	Interconnection Domain Name	Interconnection Port	Port State	Oper. Role/Position	Connection State	Open Count	Open Time
▶ Versions	1	InterDomain1	P0.8	Forwarding	Manager	Open	1	5s
▶1&M	Reset Counters							
♦ ARP Table								
►Log Table	Refresh							
▶Faults								
▶ Redundancy		90						

Se lo stato della porta è Forwarding come nell'immagine qui sotto c'è stato un fault sul Primary Link e il Manager ha attivato il Secondary Link per mantenere l'interconnessione tra i due anelli MRP

Welcome admin	MRP Interconnection									
Logout										
-Information	Spanning Tree Ring Redunda	ancy Standby MRP Interconne	ection							
▶Start Page	Internet ating Densels ID		later of the Dest	Durat Otrata	De la Dela De altra	Our and the Otate	0	On an Time		
► Versions	Interconnection Domain ID	Interconnection Domain Name	P0.8	Port State Not connected	Dper. Role/Position	Open	Open Count	Open Time		
▶1&M	Reset Counters	into bomaint	1 0.0	Not connoted	landgor	open				
►ARP Table	ricour ocultoro									
▶Log Table	Refresh									
Faults										
▶Redundancy										
►Ethernet Statistics										

Se come in quest'ultimo caso lo stato della porta risulta Not Connected il protocollo MRP-I non è attivo. Lo stato di Not Connected potrebbe essere causato da due motivi: o entrambi i Link (Primary e Secondary) non sono connessi oppure c'è qualcosa di sbagliato nella configurazione Con riserva di modifiche e salvo errori.

Il presente documento contiene solo descrizioni generali o informazioni su caratteristiche non sempre applicabili, nella forma descritta, al caso concreto o che possono cambiare a seguito di un ulteriore sviluppo dei prodotti. Le caratteristiche desiderate sono vincolanti solo se espressamente concordate all'atto di stipula del contratto.

Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.