モドバスマ



ご注意!

- 1: 本書の内容は予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、 誤字、脱字、不明な点がございましたら弊社までご連絡下さ
- 誤字、脱字、不明な点がございましたら弊社までご連絡下さ いますようお願い致します。
- いますようお願い致します。 3: 本書の内容は現在のソフトウェア及びハードウェアについて 記載されています。これがバージョンアップした場合には操作 方法、スペック等が変更される場合があります。
- カ伝、ベック・等か変更される場合かあります。
 4: 以前のバージョンのハードウェア、ソフトウェアをお使いの場合、記載されている機能が使用できなかったり、またその原因によりトラブルが発生することもあります。
 5: 本書の内容は英文、ドイツ語マニュアルからの一部抜粋また
- 5:本書の内容は英文、ドイツ語マニュアルからの一部抜粋また は追加、修正が行われたものであり、全ての機能、操作、諸注 意については記載されておりません。正式には英文、ドイツ語 マニュアルをご参照頂きますようお願いします。
- 本書の一部または全部についてシーメンス株式会社からの 文書による許諾を得ずに、無断で転載、または複写(コピー) をすることは禁止しております。このような行為を行った場合は 著作権の侵害となりますのでご注意下さい。

平成14年11月編集 V5.1.2

シーメンス株式会社 自動制御ドライブシステム部 制御システム課 目 次

1	モドバスプロトコル	2
2	モドバスマスタプロトコル	
2.1	モドバスファンクション	3
2.2	データの流れ	4
2.3	ファンクション01(コイル状態の読み出し)	6
2.4	ファンクション02(入力状態の読み出し)	7
2.5	ファンクション03(ホールディングレジスタの読み出し)	8
2.6	ファンクション04(インプットレジスタの読み出し)	9
2.7	ファンクション05(1ビットのコイルの書き込み)	10
2.8	ファンクション06(ひとつのホールディングレジスタの書き込み)	11
2.9	ファンクション07(イベントビットの読み込み)	12
2.10	ファンクション08(ループバックテスト)	13
2.11	ファンクション15(複数のコイルの書き込み)	14
2.12	ファンクション16(複数のホールディングレジスタの書き込み)	15
2.13	返信されるエラーコード	16
3	ハードウェア	
3.1	シリアル通信モジュールの種類	17
3.2	CP340/CP341通信モジュール	18
3.3	CP441-1/CP441-2通信モジュール	19
3.4	ピンアサイメント	20
4	ハードウェアコンフィグレーション	
4.1	CPの追加	
4.2	CP341のプロパティ	21
4.3	CP441-2のプロパティ	22
4.4	モドバスパラメータ設定	24
	MODBUS Slaveプロトコルの選択	25
	MODBUS Masterパラメータ	26
	RS232C設定	27
	RS422/RS485設定	28
4.5	MODBUS Slaveドライバのロード	29
5	プログラミング	
5.1	CP341のプログラム	30
5.2	CP441-2のプログラム	32

SIEMENS モドバスプロトコル スレーフ・アト・レス z モドバス ファンクションコート 03 ベイトカウンタ マスタ局 8 7 -91 7 -92 7 -93 7 -94 1000 2000 3000 4000 CRC ????h 返信 要求 スレープアト・レス z ファンクションコート 03 スタートアト・レス 10 長さ 4 モドバス モドバス モドバス ????h CRC スレーブ局 スレーブ局 スレーブ局 例えば、 スレーブアドレスz番に対して、 ホールディングレジスタのアドレス10から 4個のデータを要求 局番 y 局番 x 局番 z SIMATIC トレーニングセンター シーメンス株式会社 Siemens K.K. All rights reserved.

■モドバスプロトコルは、マスタースレーブ原理で通信を行います。

■シーメンスでは、モドバスのマスタとスレーブの製品を扱っています。

<u>モドバスマスタ</u>

■フォーマット	RTU
■サポートファンクション	01、02、03、04、05、06、07、08、11、12、15、16
■ハードウェア	RS232C、TTY、RS422/RS485
■製品型番	6ES7 870-1AA01-0YA0
■対応ハードウェア	CP341もしくはCP441-2
■対応シリーズ	S7-300シリーズ(CPU315以上)、S7-400シリーズ、S7-400H、S7-400F、S7-400HF

<u>モドバススレーブ</u>

■フォーマット	RTU
■サポートファンクション	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 15, 16
■ハードウェア	RS232C、TTY、RS422/RS485
■製品型番	6ES7 870-1AB01-0YA0
■対応ハードウェア	CP341もしくはCP441-2
■対応シリーズ	S7-300シリーズ(CPU315以上)、S7-400シリーズ、S7-400H、S7-400F、S7-400HF

モドバスマスタプロトコル モドバスファンクション

サポートしているモドバスファンクション

ファンクション	内容	データタイプ	方向	アクセス可能な長さ
01	コイル状態の読み出し	コイル	スレープ・マスタ	1~2040ビット
02	入力状態の読み出し	インプット	スレープ・→マスタ	1~2040ビット
03	ホールディングレジスタの読み出し	ホールディングレジスタ	スレープ・→マスタ	1~127ワード
04	インプットレジスタの読み出し	インプットレジスタ	スレープ・→マスタ	1~127ワード
05	1ビットのコイルの書き込み	コイル	マスタースレープ	1ビット
06	ひとつのホールディングレジスタの書き込み	ホールディングレジスタ	マスタースレーフ	1ワード
07	イベントビットの読み込み			
08	ループバックテスト	-		
11	通信イベントカウンタの獲得			
12	通信イベントログの獲得			
15	複数ビットのコイルの書き込み	コイル	マスタースレープ	1~2040ビット
16	複数のホールディングレジスタの書き込み	ホールディングレジスタ	マスタースレープ	1~127ワード

<u> モドバスエリア</u>

			通信回線上で	対応	ファンク	ション	
エリア名	タイプ	751.7	設定可能な	読込み	書	込み	
		1101	アドレスエリア	複数	15.71	複数	
コイル	ビット	00001~	0~65535	FC01	FC05	FC15	
インプット	ビット	10001~	0~65535	FC02	/		
インプットレジスタ	ワード	30001~	0~65535	FC04	/		
ホールディングレジスタ	ワード	40001~	0~65535	FC03	FC06	FC16	

SIMATIC トレーニングセンター シーメンス株式会社

Siemens K.K. All rights reserved.

- ■"サポートしているモドバスファンクション"の表の中の、"アクセス可能な長さ"とは、1回の通信で送受信可能な長さ制限を 意味します。それ以上のえリアへのアクセスが必要な場合、複数回に分けて通信する必要があります。
- ■"サポートしているモドバスファンクション"の表の中の、"アクセス可能な長さ"で表示されている数値は、CP341/CP441-2 におけるモドバスプロトコルでの制限となっています。この長さ制限は通信相手によって異なる可能性がありますので(例え ばビット情報は最大2000ビット、レジスタ情報は最大125ワード)、通信相手の仕様もご確認ください。
- ■ここに表記していないモドバスファンクションは、CP341/CP441-2におけるモドバスプロトコルでは対応していません。
- "モドバスエリア"の表の中の、"モディコン上のアドレス"とは現在シュナイダー殿の"MODICON"シリーズのPLCにて認識するアドレスであり、それぞれ5桁で、コイルビットエリアを"0xxxx"、インプットビットエリアを"1xxxx"、インプットレジスタエリアを "3xxxx"、ホールディングレジスタエリアを"4xxxx"と認識しています。モドバス通信上におけるアドレスは、それそれ1引いた数値、例えばインプットエリアの10100は99、あるいはホールディングレジスタの40200は199との認識されます。
- "モドバスエリア"の表の中の、"通信回線上で設定可能なアドレスエリア"で表記された長さは、CP341/CP441-2における モドバスプロトコルにおいて割り当て可能です。



- ① CPUのDB内に要求データを用意します。
- ② 送信サブルーチンのREQビットにより、データ送信をトリガします。
- ③ 指定したエリアのデータがCP341/CP441-2に送られます。
- ④ CP341/CP441-2は、送られてきたデータにバイトカウント(書き込みファンクションの場合)とCRCを付けて、伝送回線上に パケットを流します。
- 5 指定されたスレーブ局がパケットを受け取ります。
- ⑥ スレーブ局はパケットに書かれた命令に従って返信します。
- ⑦ CP341が返信パケットを受け取ります。
- ⑧ 読み取りファンクションの場合は、受信したパケットのうちデータ部分をCPUに送ります。
- ⑨ CPU内の受信サブルーチンで指定したエリアにデータが書き込まれます。
- ⑩ 送信サブルーチンのDONEビットにパルスが入ってジョブの完了を認識します。



- ① CPUのDB内に要求データを用意します。
- ② 送信サブルーチンのREQビットにより、データ送信をトリガします。
- ③ 指定したエリアのデータがCP341/CP441-2に送られます。
- ④ CP341/CP441-2は、送られてきたデータにバイトカウント(書き込みファンクションの場合)とCRCを付けて、伝送回線上に パケットを流します。
- 5 指定されたスレーブ局がパケットを受け取ります。
- ⑥ スレーブ局はパケットに書かれた命令に従って返信します。
- ⑦ CP341が返信パケットを受け取ります。
- ⑧ 読み取りファンクションの場合は、受信したパケットのうちデータ部分をCPUに送ります。
- ⑨ CPU内の受信サブルーチンで指定したエリアにデータが書き込まれます。
- ⑩ 送信サブルーチンのDONEビットにパルスが入ってジョブの完了を認識します。





















モドバスマスタプロトコル 返信されるエラーコード

<u>スレーブ局からの返信メッセージ</u>

	内容	例
Byte1	スレーブアドレス	05h (スレーブ局番5)
Byte2	ファンクションコード	85h (ファンクションコード05)
Byte3	エラーコード	02h (データアドレスエラー)
Byte4	CRC(下位バイト)	xxh
Byte5	CRC(上位バイト)	xxh

<u>エラーコード</u>

エラーコート	内容
1	ファンクションコードが正しくない
2	データアドレスが正しくない
3	データ値が正しくない
4	スレーブの内部エラー
5	ファンクション実行
6	スレーブビジー
7	ファンクションが実行されなかった

エラーコードは受信サブルーチンの Statusパラメータに入ります。 (MODBUS MasterマニュアルP7-16参照)

SIMATIC トレーニングセンター シーメンス株式会社

Siemens K.K. All rights reserved.

ハードウェア シリアル通信モジュールの種類

		CP 340	CP 341	CP 441-1	CP 441-2
伝送速度 (bps)	当り	19200	76800	38400	76800
インターフェイス		~ 2400	~ 300	~ 300	~ 300
ሰン 9−7ェイス ¹⁾	RS 232C	O (340-1A)	O (341-1A)	O (963-1AA)	O (963-1AA)
	TTY(20mA)	O (340-1B)	O (341-1B)	O (963-2AA)	O (963-2AA)
	RS 422/485	O (340-1C)	O (341-1C)	O (963-3AA)	O (963-3AA)
プロトコル	無手順 プリンタドライバ 3964 (R) RK 512 モドバスマスター モドバススレーブ	000 × × ×	0 × 0000	000 × ×	000000
伝送距離 (最大)	RS 232C	15 m	15 m	10 m	10 m
	TTY	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m
	RS 422/485	1200 m	1200 m	1200 m	1200 m
ポート教		1	1	1	2

■S7-300シリーズにてMODBUS Masterプロトコルを使用可能なのは、CP341となります。

■S7-400シリーズにてMODBUS Masterプロトコルを使用可能なのは、CP441-2となります。



■S7-300シリーズにおいてモドバスプロトコルが使用可能なのは、CP341になります。

<u>注意:</u>

<u>モドバスプロトコルを使用する場合は、モジュール後ろ面に青色のプロテクトキーを装着する必要があります。プロテクトキー が装着されていない場合は、設定やダウンロードの作業は行えますが、マスタを接続してもCP341は正常に動作しません。</u> <u>プロテクトキーはモドバスプロトコルソフトウェアにCD-ROMといっしょに梱包されています。</u>



■S7-400シリーズにおいてモドバスプロトコルが使用可能なのは、CP441-2になります。

<u>注意:</u>

<u>モドバスプロトコルを使用する場合は、モジュール後ろ面に青色のプロテクトキーを装着する必要があります。プロテクトキーが装着されていない場合は、設定やダウンロードの作業は行えますが、マスタを接続してもCP441-2は正常に動作しません</u> 2 <u>CP441-2は2ポートありますが、キーはひとつで両方ともモドバスプロトコルとして動作することはできます。</u>

プロテクトキーはモドバスプロトコルソフトウェアにCD-ROMといっしょに梱包されています。

SIEMENS

ハードウェア ピンアサイメント

DサブS	Ľ	ンオス	DHT	Í9Ľ	ンオス	Dサブ15	ピンメス	Dサブ	- 15	ピンメス	
ピン	1	DCD	ピン	1	TXD-	ピン 1		ピン	1		
	2	TXD		2	GND	2	T(A)		2		
	3	TXD		3	20mA+	3			3		
	4	DTR		4	20mA-	4	R(A)		4	R(A)/T(A)	
	5 (GND		5	RXD+	5			5		
	6	DSR		6		6			6		
	7	RTS		7		7			7		330 C
	8	CTS		8	RD-	8	GND		8	GND	
3	9	RI		9	TXD+	9	T(B)		9		Т
						10			10		
						11	R(B)		11	R(B)/T(B) _	
						12			12		
						13			13		
						14			14		
						15			15		
						RS422/48 がプラス(またケーン シーバ側	5ではライ、 則になります ブル長が50 に330Ωの	∠Aがマイ・ ト。)m以上に [≯] 抵抗が必	ナンな要で	ス側、ラインB らときは、レ です。	



■S7-300あるいはS7-400のハードウェアコンフィグレーションを作成します。 作成方法はSTEP7トレーニングマニュアルをご覧ください。

■シリアル通信モジュールを挿入します。

S7-300シリーズではCP341、S7-400シリーズではCP441-2を使用します。

SIEMENS			
ハードウェ	アコンフィグレ-	ーション	
CP341のプ	ロパティ		
Properties - CP 341-RS232C - (R0/S4)		
General Addresses Basic Parame	iters		
Inputs			
<u>S</u> tart: 256	Process image:		
End: 271			
System selection		Properties - CP 341-RS232C - (R0/S4)	<u>×</u>
- Outputs		General Addresses Basic Parameters	
Start 256	Process image:	Interrupt Generation	
End: 271		Presting to OPU STOP	
System selection		Reaction to CPU STOP:	<u> </u>
OK Parameter			
		-	
		OK Parameter	Cancel Help
シーメンス株式会社			Siemens K.K. All rights reserved
Addressタブ			
Start	CP341のスタートアド	ンス	
	CP341は入力/出力:	各々16バイト長を占有します。	
	入力と出力のアドレン	コーム。 ロスピロロシスティー	
	/ 、 /јсщ/јv// ГV/		
Durin During hard			
■Dasic Parameters			

Interrupt Generation CP341からCPUに対して割り込みを発生するかどうか選択します。 モドバスプロトコルにおいては、割り込み機能は使用しませんので、"NO"にします。

SIEMENS		
ハードウェ	アコンフィグレーション	
CP441のプ	パロパティ	
Properties - CP 441-2 - (R0/S5)	×	
General Addresses Basic Param	ieters	
Start 1024	Process image: HW interrupt trippers:	
End: 4093		
	Properties - CP 441-2 - (R0/S5)	x
	General Addresses Basic Param	eters
	Interrupt Generation:	none
	Interrupt Selection:	none
	Reaction to CPU STOP:	Continue work
	Interface: 1	Module: RS 232
OK Parameter	[
	OK Parameter	Cancel Help
SIMATIC 5/2-22/2/2/2/2-		
シーメンス株式会社		Siemens K.K. All rights reserved.
Addressタブ		
Start	CP441のスタートアドレス	
	CP441は入力/出力各々1バイト長を占有します。	3
Basic Parametersタブ		
Interrupt Generation	CP441からCPUに対して割り込みを発生するかと モドバスプロトコルにおいては、割り込み機能	ごうか選択します。 は使用しませんので、"NO"にします。
Interface	1:ポート1の設定 / 2:ポート2の設定	

Module ポート1あるいはポート2を、RS232C、TTYもしくはRS422/485のいずれのタイプを使用するか選択します。CP441-2のどちらかのポートを使用しない場合、Noneを選択します。

SIEMENS		
ハード CP441	ウェアコンフィグレー のプロパティ	ション
Properties - CP 441-2 - (R	0/55)	
General Addresses B	asic Parameters	
Short Description:	CP 441-2 Point-to-point communication for two IF963 mo printer, special driver); multicomputing capability	dules (RK512, 3964R, ASCI
Order No.:	6ES7 441-2AA03-0AE0	
Name-	CP 441-2	
PtP 1	meter	General Parameters Output Interface: Interface: 1 Subnet Properties Properties Delete OK ##2/t2/k ^///7
SIMATICトレーニング	センター	

■Generalタブ

PtP1ボタン	CP441-2のポート1の PtP Interfaceプロパティ画面が開きます。
PtP2ボタン	CP441-2のポート2の PtP Interfaceプロパティ画面が開きます。

■PtP Interface画面

ポートを接続するサブネットを選択します。 新たにサブネットを作成する場合は、Newボタンをクリックすると下記画面が表れます。

Properties - PTP		×
General		
<u>N</u> ame: <u>S</u> 7 subnet ID: Project path: Storage location	PTP(1) 0029 - 000A Sample_ModbusSlave	
of the project:	D:¥Siemens¥S7proj¥etc¥Sample_M 	
<u>A</u> uthor:		
Date created: Last modified:	15.05.2002 14:24:15 15.05.2002 14:24:15	
<u>C</u> omment:		×
ÖK		キャンセル ヘルフ



■CP341あるいはCP441-2プロパティ画面より、"Parameters"ボタンをクリックすると、シリアル通信モジュールのパラメー タ設定画面が表れます。

Protocol使用するプロトコルを選択します。ここでは"MOBUS Master"を選択します。

■Protocolボタン 画面中央のProtocolボタンをクリックすると、プロトコル設定画面が現れます。

■Load Driversボタン Load Driversボタンをクリックすると、CP341/CP441-2にモドバスドライバをロードすることが できます。

SIEMENS	
ハードウェアコンフィグレーション モドバスパラメータ設定 – Modbus-Masterパラメーター	
Protocol	×
General Modbus-Master Data Transmission	- 1
Protocol Parameters	
Reply Monitoring Time: 2000 ms Operating Mode: Normal Operation	
Multiplier 1	
Character delay time.	
Speed Character Frame	
Baud Rate: Data Bits: Stop Bits: Parity:	
OK キャンセル ヘルプ	
SIMATIC トレーニングセンター シーメンス株式会社	Siemens K.K. All rights reserved.

■シリアル通信モジュールのパラメータ設定画面より、中央のProtocolボタンをクリックすると、モドバスパラメータの設定画面が現れます。

■モドバススレーブのパラメータを設定します。

<u>Protocol Parameters</u>

<u>Speed</u> Baud Rate

伝送速度(300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/76800bps)

Character Frame

Data bits	データ長(8ビット固定)
Stop Bits	ストップビット長(1/2)
Parity	パリティ(None/Evern/Odd)

SIEMENS	
ハードウェアコンフィグレージ モドバスパラメータ設定 - I	ンョン RS232C設定(Data Transmission) –
Protocol General Modbus-Slave EC 01.0515 EC 02 EC 0	X
Caenerar Moddus-Stave FC 01,05,15 FC 02 FC 1 Data Flow Control	Data Flow Control Parameters Time to RTS OFF: 100 x 100 us Data Output Waiting Time: 100 x 100 us
SIMATIC トレーニングセンター シーメンス株式会社	Siemens K.K. All rights reserved.

■RS232Cのインターフェイスを使用した場合に表れる画面です。

■RS232Cの制御信号を使用してフロー制御する場合はチェックをいれます。

モドバスパラメータ設定 – F	RS422/485設定(Interface) –
General Modbus-Slave FC 01,05,15 FC 02 FC 0	13,06,16 FC 04 Limits Interface
Operating Mode <u>F</u> ull-Duplex (RS 422) Four-Wire Operation <u>H</u> alf-Duplex (RS 485) Two-Wire Operation	Presetting of the Receiving Line None Signal R(A) 5 Volt (Break Evaluation) Signal R(B) 0 Volt Signal R(A) 0 Volt Signal R(B) 5 Volt
OK	キャンセル ヘルプ

■RS422/RS485のインターフェイスを使用した場合に表れる画面です。

■Operating Modeのグループにおいて、RS422で使用するかRS485で使用するかを選択します。