

## 7SR1 – Piattaforma Argus

Guida rapida al settaggio della comunicazione Modbus RTU

siemens.com/reyrolle



Le protezioni 7SR10 e più in generale le 7SR1x, dispongono di una porta di comunicazione RS485 con protocollo selezionabile tra Modbus RTU, IEC 60870-5-103 e DNP 3.0.

I registri dei protocolli sono visualizzabili e in alcuni casi modificabili tramite l'applicativo «Communications Editor» contenuto nel software di gestione per queste protezioni, tipo Reydisp Evolution 32.

Come prima cosa, indirizzare correttamente la protezione.

Qui sotto, la maschera in caso si utilizzi il software Reydisp Evolution 32





Nel caso si debba indirizzare la comunicazione da tastiera frontale, procedere nel seguente modo:

Dal menu principale, premere il tasto ENTER

Ci si troverà nel CONTROL MODE

Premere il tasto TEST/RESET e portarsi nel SETTINGS MODE

Premere ora il tasto giù ripetute volte sino arrivare alla maschera COMMUNICATIONS

Premere ora il tasto TEST/RESET

La prima maschera, serve a selezionare il protocollo di comunicazione desiderato. Se è da modificare, premere ENTER e poi il tasto giù sino ad arrivare al protocollo desiderato e poi premere ENTER





Premere ora il tasto giù per selezionare l'indirizzo e in caso di variazione, procedere come per il punto precedente



Premere il tasto giù per selezionare il baud rate e proseguire allo stesso modo per selezionare la parità e la comunicazione locale e/o remota (per l'uso della porta, dovrebbe essere messa su Remote o Local and Remote.

Premere ora il tasto CANCEL ripetute volte finché non si torna al menu principale

Ora la porta posteriore RS485 è abilitata.



Se necessario agire sui registri del protocollo, seguire le seguenti istruzioni:

Dopo aver installato il software Reydisp Evolution 32, andate sul menu dei programmi e dalla cartella "Reydisp Evolution 32", selezionare la voce "Communications Editor"





Una volta aperto, collegate la protezione 7SR1 al PC e cliccate sul secondo tasto da destra (posizionando sopra il mouse, compare la dicitura Get Data).

File Edit Relay Help			
🗅 🚄 🚍 😂 🦹 🔤 👪			
Coils Inputs Input Registers Registers			
En Name	Address	Format	Multiplier
Vent Counter	30001	EVENTCOUNT 🔻	0
Vent Event	30002	EVENT 👻	0
🗹 Vab V	30010	FLOAT_IEEE_754 🔻	1
Vbc V	30012	FP_32BITS_3DP 🔻	1
🗹 Vca V	30014	FP_32BITS_3DP 🔻	1
🗹 Va V	30016	FP_32BITS_3DP 🔻	1
Vb V	30018	FP_32BITS_3DP 💌	1

## Elementaria Communication Protocol Editor (PROVA COMM.rpdc)



A questo punto parte lo scaricamento dei dati di comunicazione tra protezione e PC



Una volta terminata tale operazione, avete accesso ai dati: selezionate dal menu di destra il protocollo che vi interessa e navigate poi tra i vari registri, in modo da modificare quelli che vi interessano.



Terminata la modifica dei dati, cliccate sull'icona di destra con la voce «Send Data» e inizierà l'upload dei dati modificati verso la protezione.



Se viene richiesta la password (dipende se è stata attivata o meno nella protezione), inserite AAAA.

ATTENZIONE! Al termine del trasferimento, la protezione effettuerà un reset.

Tenerne conto per evitare eventuali interruzioni del sistema (anche durante il trasferimento finale dei dati modificati, la protezione potrebbe risultare fuori servizio).





Siemens S.p.A. Smart Infrastructure

Digital Grid

Soggetto a cambi ed errori. Le informazioni fornite in questo documento contengono solo descrizioni generali e / o caratteristiche di performance che potrebbero non riflettere sempre in modo specifico quelle descritte o che potrebbero subire modifiche nel corso dell'ulteriore sviluppo dei prodotti.

Le eventuali prestazioni richieste sono vincolanti solo quando sono espressamente concordate nel contratto sottoscritto.