



4. Režim automatickej prevádzky

V režime automatickej prevádzky prepína termostat medzi režimom Komfort a Útlm podľa príkazov zo zbernice KNX (program časového riadenia). Ak program nie je k dispozícii, nahradí sa režim automatickej prevádzky režimom



Komfort

Dôležité: Ak sú žiadané hodnoty nastavené na Vyp (Off), neaktivuje sa žiadna bezpečnostná funkcia vykurovania alebo chladenia. Nebezpečenstvo mrazu alebo prehriatia miestnosti!

Zobrazenie symbolu Green-Leaf / Zelený list

Symbol Zelený list indikuje energeticky efektívne nastavenia koncový užívateľom.



Zelený list: Nastavenia sú v rámci prednastaveného energeticky efektívneho rozsahu.



Červený list: Nastavenia sú mimo prednastaveného energeticky efektívneho rozsahu. Koncoví užívatelia môžu zatlačiť tlačidlo s červeným listom a vrátiť sa naspäť energeticky efektívnej prevádzky.

Pripomenutie potreby vyčistenia filtra, indikácia externých porúch

Toto hlásenie vás upozorní na potrebu vyčistenia filtrov vášho klimatizačného zariadenia.

- Zobrazí sa po 🖉 _ Ĵ FIL* "Prevádzkových hodinách ventilátora" a zanikne po nastavení termostatu do prevádzkového režimu Ochrana. Δ
 - AL1 * Toto hlásenie poruchy indikuje vznik externej poruchy *:
- Û AL2 * Ω AL3 * 🗘 AL3 : 🖋
 - 🗘 AL1 : 🖋
- △ AL2 : /

* Musí konfigurovať inštalatér

Blokovanie tlačidiel



Pri aktivovaní funkcie blokovania tlačidiel (parameter P028 = 2) možno zatlačením pravého tlačidla po dobu 3 sek tlačidlá zablokovať alebo odblokovať. Zablokované

tlačidlá sú označení symbolom kľúča 🗗.

Ak je nakonfigurovaná funkcia "Automatické blokovanie" (P028 = 1), termostat automaticky zablokuje tlačidlá 10 sekúnd po poslednom nastavovaní.

Uvedenie do prevádzky (kvalifikovaným inštalatérom VVK)

Popri prispôsobeniu termostatu riadenému systému a optimalizácii kvality regulácie možno nastaviť aj ďalšie pa-rametre regulácie. Možno to urobiť aj počas prevádzky tlačidlami na termostate alebo nástrojom na uvádzanie do prevádzky

Parametre regulácie



Pri zmene parametrov regulácie postupujte nasledovne:

- Súčasne zatlačte na 3 sekundy ľavé a pravé tlačidlo alebo pri aktivovanej funkcii bzučiaka (P030) pokiaľ nezaznie bzučiak prístroja
- Úroveň Servis: Aktivovať a v priebehu 0,5 ...4 sek opakovane zatláčať pravé tlačidlo, pokiaľ sa nezobrazí "P001".

Úroveň Expert: Aktivovať a v priebehu 0,5 ...4 sek opakovane zatláčať ľavé tlačidlo, pokiaľ sa už nezobrazuje, teplota. Minimálne o ½ obrátky natočiť otočný gombík v smere proti pohybu hodinových ručičiek. Zobrazí sa **P050**.

- 3. Natáčaním otočného gombíka zvoľte želaný parameter.

5. Zatlačením tlačidla \checkmark (OK) potvrďte nastavenú hodnotu alebo tlačidlom \leftrightarrows (Esc) zrušte jej zmenu. Postupom v krokoch 3 – 5 zmeňte aj ďalšie želané parametre alebo zatlačením \boxdot (Esc) opustite režim nastavovania parametrov.

Poznámka: Ak je aktivovaná ochrana prístupovým heslom (má to realizovať inštalatér), musia užívatelia na otvorenie režimu nastavovania parametrov zadať prístupové heslo. Po 5- násobnom chybnom zadaní hesla sa termostat zablokuje a nasledujúcich

5 minút sa heslo nedá zadať. Zobrazia sa symboly 🕚 a 🗖.

Zoznam parametrov

Č.	Popis	Prednastavenie z výrob. závodu	Rozsah nastavenia	Nast.
P001	Sekvencia riadenia	2- rúrk./ 2-stup: 1 = iba chladenie 4- rúrkový: 4 = vykur. a chlad.	0 = iba vykurovanie (V) 1 = iba chladenie (CH) 2 = prepínanie V/CH, automaticky 3 = prepínanie V/CH, ručne 4 = vykurovanie a chladenie (V a CH)	
P002	Činnosť cez výber druhu režimu prevádzky	1	1 = Auto ** (Komfort) – Ochrana 2 = Auto ** - Komfort - Útlm - Ochrana 3 = Auto ** (Komfort) – Ochrana / prítomnosť	
P003	Činnosť cez výber stupňa otáčok ventilátora	0	0 = Automaticky - ručne 1 = Ručne 2 = Automaticky - ručne – režim Ochrana 3 = Automaticky – režim Ochrana	
P004	Jednotka	0	0 = °C (parameter v °C) 1 = °F (parameter v °F)	
P006	Korekcia nameranej hodnoty teploty	0 К	-55 K	
P007	Korekcia hodnoty relatívnej vlhkosti	0	-10010 %	
P008	Štandardné zobrazenie na displeji	0	0 = teplota miestnosti 1 = žiadaná hodnota teploty	
P009	Zobrazenie prídavných informácií	0	0 = (žiadne zobrazenie) 1 = °C a °F 2 = vonkajšia teplota (cez zbernicu) 3 = denný čas (12 h) (cez zbernicu) 4 = denný čas (24 h) (cez zbernicu) 5 = vlhkosť	
P010	Prevádzka so žiadanou hodnotou	1	1 = režim Komfort 2 = režim Útlm	
P011	Základná žiad. hodnota pre režim Komfort	21 °C (70 °F)	540 °C (41104 °F)	
P013	Min. žiad. hodnota pre režim Komfort	5 °C (41 °F)	(P010 = 1): 5 °C (41 °F)P016-1 K (P010 = 2): 5 °C (41 °F)P014-1 K	
P014	Max. žiad. hodnota pre režim Komfort / vykurovanie	21 °C (70 °F)	P013+1 KP015-1 K	
P015	Min. žiad. hodnota pre režim Komfort / chladenie	25 °C (77 °F)	Р014+1 КР016-1 К	
P016	Max. žiad. hodnota pre režim Komfort	35 °C (95 °F)	(P010 = 1): P013 +1 K40 °C (104 °F) (P010 = 2): P015 +1 K40 °C (104 °F)	
P019	Žiadaná hodnota pre režim Útlm / vykurovanie	15 °C (59 °F)	VYP /OFF (0), 5 °CP020 (41 °FP020) P020 = 40 °C max. (P020 = 104 °F max.)	
P020	Žiadaná hodnota pre režim Útlm / chladenie	30 °C (86 °F)	VYP /OFF, P01940 °C (P019104 °F) P019 = 5 °C min. (P019 = 41 °F min.)	
P024	Horná žiadaná hodnota vlhkosti	50	VYP /OFF (0), P026 alebo2090 %	
P026	Dolná žiadaná hodnota vlhkosti	VYP /OFF	VYP /OFF (0), 2090 % alebo	
P027 ***	Elektrické vykurovanie v režime chladenia	ZAP /ON	ON = aktivované OFF = zablokované	
P028	Klávesnica	0	0 = aktivované 1 = automatické blokovania 2 = ručné blokovanie 3 = blokovanie režimu prevádzky 4 = blokovanie zmeny žiadanej hodnoty 5 = blokovanie stupňa ventilátora 6 = blok. režimu prevádzky & zmeny žiad. hodn. 7 = blok. režimu prevádzky & stupňa ventilátora 8 = blokov. zmeny žiad. hodn. & stupňa ventilát.	
P029	Ventilátor: pásmo necitlivosti v režime Komfort	0	0 = Blokovaný ventilátor 1 = Najnižší stupeň (vykurovanie a chladenie) 2 = Dolný stupeň (iba chladenie) 3 = Blokovaný ventilátor / automaticky & ručne 4 = Dolný stupeň (V a CH) automaticky & ručne 5 = Dolný stupeň (iba chladenie) autom. & ručne 2 AB / ON = aktivované	
P030	Funkcia Bzučiak	ZAP /ON	ZAF / ON = aktivovana VYP / OFF = deaktivovaná	

** Ak nie je k dispozícii program časového spínania cez zbernicu KNX, režim Automaticky zodpovedá režimu prevádzky

- Komfort
- *** Parameter P027 sa zobrazuje iba pre aplikácie s 2- rúrkovým systémom s elektrickým vykurovaním
- Všetky hodnoty teploty sa nastavujú s krokom 0,5 °C
- Zaznačte prosím všetky zmeny!

Smart Infrastructure Global Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Tel. +41 58 724 2424 www.siemens.com/buildingtechnologies
 Smart Infrastructure / Building Products
 Vyhradené právo zmien

 Lamačská cesta 3/A
 841 04 Bratislava

 www.siemens.sk/izbove-termostaty
 Vyhradené právo zmien

A5W00119448A_AA 2020-09-07 Siemens Smart Infrastructure

A6V11545973_sk--_a