

# Configurare RSTP su SCALANCE X tramite pagina Web

ноw то



### Contents

Configurare RSTP su SCALANCE X tramite pagina Web	3
Funzionamento protocollo RSTP	3
Configurazione RSTP	6
Verifica funzionamento RSTP in caso di guasto	8

## Configurare RSTP su SCALANCE X tramite pagina Web

Questa guida ha come obiettivo accompagnare l'utente durante la configurazione del protocollo RSTP, necessario per evitare condizioni di loop in architetture in cui vi sono più collegamenti di quelli strettamente necessari.

La guida è valida per i seguenti dispositivi in vendita alla data attuale (10/22) dotati di un firmware aggiornato alla versione 4.3.1 :

- SCALANCE XB-200
- SCALANCE XC-200
- SCALANCE XF-200BA
- SCALANCE XP-200
- SCALANCE XR-300WG

banda della connessione. I ruoli possibili sono:

Tuttavia, la validità dei procedimenti seguiti è comunque garantita sugli altri dispositivi della famiglia SCALANCE X.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si rimanda il lettore alla lettura del manuale ufficiale visualizzabile al seguente link:

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/818/109799818/att 1088476/v1/PH SCALANCE-XB-200-XC-200-XF-200BA-XP-200-XR-300WG-WBM\_76.pdf .

#### **Funzionamento protocollo RSTP**

Il Rapid Spanning Tree Protocol (RTTP) risulta necessario in architetture con collegamenti ridondanti (ad esempio architetture Mesh) per evitare che si creino loop, disabilitando porte ridondanti per il traffico di dati. In caso di interruzioni o guasti, i collegamenti ridondanti vengono abilitati e utilizzati per il traffico dei dati.

Il funzionamento del protocollo avviene grazie allo scambio di particolari frames, detti Bridge Protocol Data Units (BPDU), che permettono di conoscere la topologia di rete, comunicando eventuali cambi di stato delle porte. Questi frames contengono informazioni circa il Bridge ID di ciascun nodo, costituito da una Bridge Priority (modificabile dall'utente in un range che va da 0 a 61440 a intervalli di 4096) e l'indirizzo MAC del dispositivo.

Il protocollo assegna il ruolo di Root Bridge al dispositivo della rete avente priorità maggiore (ovvero Bridge ID più basso), il quale viene identificato come origine della rete, dalla quale viene realizzata una sola connessione con ogni dispositivo. Gli altri nodi hanno il compito di attivare o disattivare le porte dipendentemente dalla struttura di rete, segnalando inoltre eventuali cambi di topologia. I ruoli, e di conseguenza gli stati, delle porte in una rete RSTP vengono assegnati in funzione del Port ID contenuto all'interno dei frames BPDU e del "costi di percorso" calcolato a partire dalla lunghezza di

- Porte Root: sono le porte dei nodi connesse al Root Bridge con il minor costo di percorso. Sono
  in stato "forwarding" essendo connesse al Root Bridge, che al contrario sarò l'unico dispositivo a
  non avere porte Root.
- Porte Designated: sono le porte in stato "forwarding" che connettono in maniera più "conveniente" i segmenti LAN nella rete. In generale, tutte le porte del Root Bridge sono porte Designated, dato che tutte le porte devono essere in stato "forwarding".
- Porte Alternate: sono le porte che, essendo in stato "discarding" permettono di risolvere i loops di rete e assicurare allo stesso tempo un percorso alternativo pronto all'utilizzo in caso di guasto.
- Porte Backup: sono le porte che ricevono i frames BPDU da una porta dello stesso dispositivo.
   Essa ha una migliore connessione con il root e risponde nel caso RSTP sia connessa a un mezzo condiviso, come ad esempio un hub.
- Porte Edge: più che un ruolo, corrispondono a una speciale funzione della porta. Sono porte connesse direttamente a dispositivi terminali. Normalmente, sono porte Designated che, se non ricevono BPDUs da altri nodi RSTP per un periodo di tempo prolungato, vengono dichiarate porte Edge. In maniera speculare, se, configurate manualmente come porte Edge, esse ricevono BPDUs dalla rete RSTP, queste perdono il loro ruolo da porte Edge e tornano allo stato di Designated. Cambiamenti sullo stato dei collegamenti su queste porte non definiscono alcun cambiamento di topologia RSTP in modo tale che dispositivi terminali possono essere connessi e rimossi senza avere un impatto sulla rete.

A seguire viene mostrato un esempio di architettura di rete RSTP con un'attenzione particolare al ruolo di ciascuna porta:



In caso di guasto, sia il root Bridge che il nodo di rete adiacente al guasto ne rilevano la presenza e se essa coinvolge una porta Root o una Designated, viene comunicata ai restanti nodi in modo tale da utilizzare una porta Alternate e abilitare quindi nuovi percorsi:



## N.B.: il RSTP differisce dal STP per la sua maggior velocità di riconfigurazione in caso di guasto, garantita dalla capacità dei dispositivi di collezionare a priori informazioni su percorsi alternativi.

L'architettura di rete utilizzata per redigere questa guida è stata realizzata facendo riferimento all'architettura raffigurata:



Quattro switches della famiglia XB e XC sono stati collegati in un'architettura Mesh in cui sono stati realizzati 6 collegamenti cablati, di cui soltanto 3 strettamente necessari. Questo significa che all'interno della rete vi sono 3 collegamenti ridondanti che, se non supportati da un protocollo come RSTP, genererebbero un loop all'interno della rete.

#### **Configurazione RSTP**

Per configurare il protocollo RSTP, valido su molteplici tipologie di architettura di rete, è sufficiente seguire il percorso "Layer 2/Spanning Tree" e nella Tab "General" spuntare la voce "Spanning Tree". A questo punto, basterà selezionare "RSTP" dal menù a tendina che compare alla voce "Protocol Compatibility".

	General CIST General	CIST Port MST General MST Port Enhanced Passive Listening Compatibility
Information	4	
▶System	Spanning Tree	Protocol Compatibility: RSTP V
Laver 2		RSTP+
▶ Configuration	6	RSTP+ MRP Interconnection Domain ID: 1
▶QoS	Set Values Refresh	$\sim$
▶Rate Control		
▶VLAN		
▶Private VLAN		
▶Provider Bridge		
► Mirroring		
►Dynamic MAC Aging		
▶Ring Redundancy	2	
► Spanning Tree ► Loop Detection	ſ	

Le voci "RSTP+" e "RSTP+ MRP Interconnection Domain ID" sono necessarie nel caso di unione fra un'architettura RSTP con una MRP (se d'interesse, si prenda visione del corrispondente How-to seguendo il link <u>https://new.siemens.com/it/it/prodotti/automazione/comunicazione-industriale.html</u>)

Una volta salvata la scelta cliccando su "Set Values", il protocollo sarà attivo e automaticamente i ruoli dei dispositivi e delle porte verranno assegnate in base all'algoritmo RSTP.

Muovendosi alla Tab "CIST General" è possibile visualizzare la priorità del dispositivo rispetto al Root Bridge, di cui viene specificato anche l'indirizzo MAC (in questo caso il root Bridge sarà il dispositivo su cui siamo collegati, essendo i due indirizzi MAC uguali).

SIEMENS											
	192.168.0.57/SCALANCE XC206-2SFP										
Welcome admin	Common Internal Spanning Tree (CIST) General										
L											
Logout	General CIST General CIST Port MST General MS	T Port Enhanced Passive Listening Compatibility									
Information											
▶System	Bridge Priority: 32768	Root Priority: 32768									
	Bridge Address: 20-87-56-1d-c8-38	Root Address: 20-87-56-1d-c8-38									
Layer 2	Root Port: -	Root Cost: 0									
▶Configuration	Topology Changes: 16	Last Topology Change: 2min									
▶QoS	Bridge Hello Time[s]: 2	Root Hello Time[s]: 2									
▶Rate Control	Bridge Forward Delay[s]: 15	Root Forward Delay[s]: 15									
▶VLAN	Bridge Max Age[s]: 20	Root Max Age[s]: 20									
▶ Private VLAN											
▶ Provider Bridge	Reset Counters										
► Mirroring											
Dynamic MAC Aging		2									
▶Ring Redundancy	Set Values Refresh	v									
▶ Spanning Tree											

Soltanto alcune voci nella schermata possono essere modificate:

- Bridge Priority: può essere modificabile come precedentemente spiegato per controllare l'assegnazione del Root Bridge.
- Bridge Hello Time: corrisponde all'intervallo di tempo in secondi tra due frames BPDU consecutivi (2s di default).
- Bridge Forward Delay: secondi dopo il quale i nuovi dati di configurazioni vengono utilizzati in modo da aspettare che tutti i dispositivi siano al corrente delle informazioni richieste (15s di default).
- Bridge Max Age: se i frames BPDU sono antecedenti ai secondi specificati, questi vengono scartati (20s di default).

Alla Tab "CIST Port", è possibile avere una panoramica di tutte le porte del nostro dispositivo, dove è possibile escludere certe porte dal protocollo RSTP, regolare la priorità e il calcolo dei costi, abilitare la funzione di porta Edge, osservare lo stato delle porte, etc..

Ad esempio, nella nostra architettura di riferimento, la porta 3 del dispositivo a cui siamo connessi, che dai led hardware notiamo non essere in stato attivo e quindi avrà probabilmente il ruolo di porta alternate, viene indicata in stato "Discarding":

SIEMENS												Leningu	* **
	192.16	68.0.18/SCA	LANCE	XC208							01/01/:	2000 01:2	23:48
Welcome admin	Common	Internal Spanning	Tree (CIST	) Port									
2000												2 7	5 ×
Logout	General CIST	General CIST Port MST	General MS	T Port Enhanced	1 Passive Listeni	ng Compatibility							
►Information						- B				_			_
▶Svstem	1	Spanning Tree Status	Copy to Tal	ble									
,	All ports	No Change	<ul> <li>Copy to</li> </ul>	Table									
-Layer 2													
Configuration	Port	Spanning Tree Status	Priority	Cost Calc	Path Cost	State	Fwd Trans	Edge Type	5	=dae	Pt P Type	PI	P
▶QoS	P0.1		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~	,ugo	-	~	
▶Rate Control	P0.2		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~			~	
▶VLAN	P0.3		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
▶ Private VLAN	P0.4		128	0	200000	Forwarding	1	Auto	~		-	~	
Provider Bridge	P0.5		128	0	200000	Forwarding	2	Auto	~			~	
Mirroring	P0.6		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		•	~	
Durantia MAC	P0.7		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
Aging	P0.8		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
Ring Redundancy	4												*
Spanning Tree	100000000000000000000000000000000000000												
+ Loop Detection	Set Values	Ketresh			D.								

Per avere una panoramica più precisa sul ruolo delle porte e sul protocollo RSTP appena settato, basterà recarsi in "Information/Redundancy" e nella Tab "Spanning Tree" vengono mostrate le informazioni principali del protocollo, tra cui i ruoli e gli stati di ciascuna porta:

SIEMENS	192.168.0.1	05/SC	ALANC	E XC208					
Welcome admin	Spanning Tree								
Logout									
-Information	Spanning Tree Ring Redu	undancy St	andby MRP In	terconnection					
▶Start Page	Spanning Tree Mode:	RSTP							
▶Versions	Instance ID:	0 ~							
▶I&M	Bridge Priority:	32768							
►ARP Table	Bridge Address:	d4-f5-27-2f-	e5-34						
▶Log Table	Root Priority:	32768							
▶Faults	Root Address:	20-87-56-10	1-c8-38						
▶Redundancy	Root Cost:	400000							
► Ethernet Statistics									
▶Unicast									
▶Multicast		Port	Role	State	Oper. Version	Priority	Path Cost	Edge Type	P.t.P. Type
▶LLDP		P0.2	Designated	Forwarding	RSTP	128	200000	Edge Port	P.t.P
▶ Routing		P0.4	Alternate	Discarding	RSTP	128	200000	No Edge Port	P.t.P
▶DHCP Server		P0.5	Alternate	Discarding	RSTP	128	200000	No Edge Port	P.t.P
▶Diagnostics		P0.7	Root	Forwarding	RSTP	128	200000	No Edge Port	P.t.P
▶SNMP	Defrech								
	Relicon								

N.B.: nell'ultima schermata non è presente la porta 3 precedentemente commentata in quanto essa è stata realizzata su un altro dispositivo della stessa architettura RSTP.

#### Verifica funzionamento RSTP in caso di guasto

Come accennato, una volta attivato il protocollo, i ruoli delle porte vengono definite e, per quanto riguarda le porte Alternate momentaneamente in stato "Discarding", è possibile osservare il corrispondente Led sul dispositivo e, se lampeggiante, confermerà che la porta in questione è in stato passivo.

Nel nostro esempio, la porta 3 è una porta Alternate e pertanto il suo stato sarà di "Discarding" come mostrato nella schermata:

SIEMENS												Ecodiiso	* **
SILVILIUS	192.16	68.0.18/SCA	LANC	E XC208							01/01/	2000 01:23	3:48
Welcome admin	Common	Internal Spanning	Tree (CIST	() Port									
Logout												<b>7</b>	a *
► Information	General CIST	General CIST Port MS	General M	ST Port Enhance	d Passive Listeni	ing Compatibility							
▶System		Spanning Tree Status	Copy to T	able									
-Layer 2	All ports	No Change	~ Copy	o Table									
Configuration	Port	Spanning Tree Status	Priority	Cost Calc	Path Cost	State	Fwd Trans	Edge Type	Fo	lae	Pt P Type	Pt	P
▶QoS	P0.1		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~	ige	-	~	
Rate Control	P0.2		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~			~	
▶VLAN	P0.3		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
▶ Private VLAN	P0.4		128	0	200000	Forwarding	1	Auto	~		-	~	
▶ Provider Bridge	P0.5		128	0	200000	Forwarding	2	Auto	~		-	~	2
• Mirroring	P0.6		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
Planning	P0.7		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
Aging	P0.8		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
▶Ring Redundancy	4												•
Spanning Tree		1.0000000000											
+Loop Detection	Set Values	Refresh			b.								

Se adesso rimuoviamo un collegamento (in particolare quello connesso alla porta 4 che era in stato di "Forwarding") e clicchiamo sul tasto "Refresh", lo stato delle porte cambierà in seguito al ricalcolo del "costo" dei percorsi:

SIEMENS	192.16	68.0.18/SCAL	ANCE	XC208							01/01/	/2000 01:28	8:47 <b>%</b>
Welcome admin	Common	Internal Spanning 1	ree (CIST	) Port									
Locout												<b>?</b>	E *
Information	General CIST	General CIST Port MST	General MS	T Port Enhanced	I Passive Listeni	ng Compatibility							
System		Spanning Tree Status	Copy to Ta	ble									
	All ports	No Change	<ul> <li>Copy to</li> </ul>	Table									
≁Layer 2													
▶Configuration	Port	Spanning Tree Status	Priority	Cost Calc.	Path Cost	State	Fwd. Trans.	Edge Type	E	dge	P.t.P. Type	P.t.	P.
▶QoS	P0.1		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~	- m		~	
▶Rate Control	P0.2		128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
▶ VLAN	P0.3		128	0	200000	Forwarding	3	Auto	~			~	12
▶ Private VLAN	P0.4		128	0	200000	Discarding	3	Auto	~		-	~	
Provider Bridge	P0.5	Image: A start and a start	128	0	200000	Discarding	4	Auto	~		-	~	
Mirroring	P0.6	2	128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
Finitioning	P0.7	2	128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
Dynamic MAC     Acino	P0.8	Image: A start and a start	128	0	200000	Discarding	0	Auto	~		-	~	
Ring Redundancy	(C)												*
Spanning Tree     Loop Detection	Set Values	Refresh	G	5									

La porta 4, dalla quale abbiamo rimosso il cavo, passerà ovviamente in stato "Discarding" insieme alla porta 5, indice del fatto che non sarà più una porta Designated, bensì una porta "Alternate". Questo perché il protocollo STP, una volta perso un collegamento, ricalcola il percorso meno costoso e attiva un collegamento precedentemente inattivo per raggiungere tutti i dispositivi nella maniera più conveniente possibile

La stessa verifica del corretto funzionamento del protocollo e del cambio ruolo delle porte può essere realizzata dalla schermata mostrata precedentemente in "Information/Redundancy".

Con riserva di modifiche e salvo errori.

Il presente documento contiene solo descrizioni generali o informazioni su caratteristiche non sempre applicabili, nella forma descritta, al caso concreto o che possono cambiare a seguito di un ulteriore sviluppo dei prodotti. Le caratteristiche desiderate sono vincolanti solo se espressamente concordate all'atto di stipula del contratto.

Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.