Windows ユーザーアカウントに 「Siemens TIA Engineer」グループの権限を 設定する手順 STEP7 V5.5 を Windows7 で使用中に下記のような「Siemens TIA Engineer」グループの権限を要求する エラーメッセージが表示された場合、以下の手順を実施することにより対策できます。

釄 Install	hardware updates	
8	Hardware updates can only be installed by members of the <siemens engineer="" tia=""> group.</siemens>	
	ОК	

<手順>

①[スタートメニュー]→[コントロールパネル]→[管理ツール]→[コンピュータの管理]の順に開く



② [グループ]内の[Siemens TIA Engineer]をダブルクリックし「追加」ボタンを押下



③ STEP7 を使用する Windows 上のユーザー名を入力し、「名前の確認」ボタンを押下

ユーザー の選択	? ×
オブジェクトの種類の選択(<u>S</u>): ユーザー または ビルトイン セキュリティ プリンシパル	オブジェクトの種類(の)
場所の指定(<u>F</u>): *****	場所(_)
選択するオブジェクト名を入力してください (例)(E):	
TestUser	名前の確認(<u>C</u>)
【】 「詳細設定(<u>A</u>)…	OK キャンセル

3

④入力したユーザー名が「PC名¥ユーザー名」に変わったことを確認し、「OK」ボタンを押下

ユーザー の選択	? <mark>- x-</mark>
オブジェクトの種類の選択(S): ユーザー または ビルトイン セキュリティ プリンシパル	オブジェクトの種業(の)…
場所の指定(<u>F</u>): *****	場所(<u>L</u>)
選択するオブジェクト名を入力してください (例)(E): <u>******[*]¥TestUser</u>	名前の確認(<u>C</u>)
	ОК ++>セル

⑤「所属するメンバー」に上記ユーザーが追加されていることを確認し、「OK」ボタンを押下

Siemens TIA Engineerのプロパティ					
全般					
Siemens TIA Engineer					
┋党8月(<u>E</u>):	Administration of Siemens TIA products				
所属するメンバー(M):					
Administrator & NT AUTHORITY¥Authenticated Users (S-1-5-11) Sciemene TestUser					
ユーザーのグループ メンバーシップに対する変更 (は、そのユーザーが)次にログオンするまでは有効 になりません。					
	OK キャンセル 適用(A) ヘルプ				