#### Energeticky úsporné vykurovanie s regulátormi RVD12... a RVD14..., regulátory pre diaľkové vykurovanie

#### SK Návod na obsluhu

#### Chcete zapnúť vykurovanie?

Je zariadenie pripravené k prevádzke?
Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe zapnutia.
Skontrolujte, či súhlasí deň a čas, viď. "Musíte nastaviť hodnoty?"

3. Stlačte tlačidlo automatickej prevádzky Auto

## Čo znamenajú symboly na displeji? (i)

Ak svieti čiarka pod symbolom	znamená to:
<i>ړ</i> م	Vykurovanie na vybranú hodnotu (nastavenú otočným gombíkom)
D	Vykurovanie na útlmovú teplotu
Ak sa na displeji objaví	znamená to:
0	Vykurovanie na teplotu protimrazovej ochrany
ECO	Vykurovanie momentálne zablokované
ſ alebo J	Aktívne obmedzenia
BUS	Regulátor je pripojený na dátovú zbernicu

Solárne dobíjanie teplej vody (iba niektoré

regulátory)

Chcete vykurovať v aut	omatickej
prevádzke? 🝙	

Automatická prevádzka reguluje teplotu miestnosti podľa stanoveného teplotného programu.

1. Stlačte tlačidlo automatickei prevádzky (tlačidlo sa rozsvieti).

#### Chcete vykurovať v stálej prevádzke? 🔣

Pri stálej prevádzke je vykurovanie regulované trvalo na teplotu nastavenú ovládačmi požadovanej teploty priestoru.

1. Stlačte tlačidlo stálej prevádzky (tlačidlo sa rozsvieti).

 Nastavte požiadavku na ovládači požadovanej teploty priestorovej teploty.

## Chcete na nejakú dobú odísť a vykurovanie vypnúť?

Nastavte regulátor na režim proti mrazovej ochrany. Vykurovanie bude vypnuté, ale systém bude chránený pred mrazom. 1. Stlačte tlačidlo () (tlačidlo sa rozsvieti).

#### Chcete pripraviť teplú vodu?

Nastavte požadované teploty:

Stlačte	Riadok	Zmeňte pomocou	požadovanú teplotu
	41	Δ÷	Komfortná žiadaná teplota prípravy TV
	42	Δ	Útlmová žiadaná teplota prípravy TV

Pre prípravu teplej vody máte 2 možnosti:

Teplú vodu chceme pripravovať podľa zvoleného časového programu prípravy

Stlačte tlačidlo ho tako stále svieti). Teplá voda sa bude pripravovať podľa zvoleného časového programu prípravy teplej vody.

Teplú vodu chcete pripravovať hneď
1. Stlačte tlačidlo <sup>A</sup> a držte ho stlačené
3 sekundy (tlačidlo 3 sekundy bliká).
Teplá voda sa začne okamžite
pripravovať.

Pokiaľ máte v systéme solárny kolektor, symbol

indikuje nabíjanie teplej vody solárnym kolektorom.

#### Prajete si iné teploty v miestnostiach? (1)

 Požadovanú uvedenú teplotu v miestnosti nastavte na otočnom gombíku. Nastavenie je účinné:

- Pri automatickej prevádzke počas vykurovacích fáz, ktoré sú zadané vo časovom programe
- Pri trvalej prevádzke

2. Ostatné teploty a vykurovaciu krivku môžete tlačidlami nastaviť nasledujúcim spôsobom:

Zvoľte pomocou	symbol	Zmeňte pomocou	požadovanú teplotu	
	1	Nie je možné zmeniť	Zobrazenie aktuálnej žiadanej teploty	
	2	Δ.	Útlmová teplota priestoru	Zvo po
Prog	3	Δ.	Teplota priestoru podľa prázdninového režimu alebo podľa režimu	



# Je v miestnosti príliš teplo alebo príliš chladno?

Predovšetkým pri miernom počasí: Korigujte teplotu v priestore na ovládači požadovanej teploty priestorovej teploty. Predovšetkým pri chladnom počasí:

Korigujte strmosť teplotnej krivky na riadku 뉯

- Teplota priestoru je príliš vysoká:
  - Znížte strmosť o cca. 0,05Teplota priestoru je príliš nízka:
  - Zvýšte strmosť o cca. 0,05

#### Predovšetkým v noci:

Korigujte útlmovú teplotu priestoru na riadku Po každej úprave teploty priestoru počkajte dva dni, Sústava vyžaduje určitý čas, aby bola zaistená správna odozva.

#### Musíte nastaviť hodiny? 🕗

Zvoľte	symbol	Zvoľte	čas a deň
ротосои			
	13	+Д 1	Čas
	14	Nie je možné zmeniť	Deň v týždni 1 = pondelok 2 = utorok, atď.
Prog	15	•Д "П	Dátum (napr. 02.12 = druhý december)
	16	Δ+	Rok

#### Chcete skontrolovať teploty? 🚺

Zvoľte pomocou	symbol	…prečítajte si príslušnú teplotu v ℃
	24	Teplota priestoru
	25	Vonkajšia teplota
	26	Teplota teplej úžitkovej vody
	27	Teplota vykurovacej vody

#### Chcete zmeniť program vykurovania? (m)

1. Zvoľte deň, v ktorý chcete zmeniť program vykurovania:



2. Pre zvolený deň zadajte nové časy vykurovacej fázy:

lazy.				
Zvoľte	symbol	Zvoľte	začiatok	
ротосои		ротосои	a koniec	n
			vykurovacej fázy	
Prog	7		Začiatok 1.	F
$\checkmark \Box$	•		vykurovacej fázy	
Prog	8	Δ-	Koniec 1.	
$\checkmark \Box$	0		vykurovacej fázy	
Prog	9		Začiatok 2.	
$\checkmark \Box$			vykurovacej fázy	
Prog	IN	Δ.	Koniec 2.	
$\checkmark \Box$	.0		vykurovacej fázy	
Prog	11	D+ □	Začiatok 3.	
$\checkmark \Box$			vykurovacej fázy	
Prog	12	_ ↓D	Koniec 3.	
$\checkmark \Box$			vykurovacej fázy	

### Chcete sa vrátiť k základným

#### nastaveniam? 🗔

Do základného nastavenia sa vrátia tieto parametre:

- Žiadaná teplota
- Časové programy
- Strmosť vykurovacej krivky

Zvoľte pomocou	symbol	Držte obe tlačidla stlačené 3 sek	skontrolujte
	49	Δ.	1 = základné nastavenie

## Chcete zmeniť program prípravy teplej vody?

Váš regulátor má k dispozícii aj druhý časový program. Pokiaľ je priradený k príprave teplej vody (kontaktujte servisného technika!), môžete ho zmeniť na obslužných riadkoch 🔢 až 23 nasledujúcim spôsobom:

1. Zvoľte deň, v ktorý chcete zmeniť program:

Zvoľte	symbol	Zvoľte	deň alebo celý
ротосои		ротосои	týždeň
	17	Δ.	1 = pondelok 2 = utorok 1-7 = celý týždeň

2. Pre zvolený deň zadajte časy pre prípravu teplej vody:

vouy.			
Zvoľte	symbol	Zvoľte	začiatok
ротосои		ротосои	a koniec fázy
			prípravy TUV
	18	Δ+ 0	Začiatok 1. fázy
	19	Δ.	Koniec 1. fázy
	20	Δ.	Začiatok 2. fázy
	15	Δ.	Koniec 2. fázy
	22	Δ.	Začiatok 3. fázy
	23	Δ÷	Koniec 3. fázy

Keď je regulátor vo fáze prípravy teplej vody, teplá voda sa pripravuje na komfortnú teplotu teplej vody (nastavenie na riadku 41) a medzi fázami časového programu prípravy teplej vody sa teplá voda pripravuje na útlmovú teplotu (nastavenie na riadku <mark>42</mark> )

#### Nepracuje vykurovanie podľa vašich predstáv?

- Je zariadenie zapnuté?
- Sú všetky poistky zariadenia v poriadku?
- Nebolo zmenené nastavenie na regulátore?
- Bliká tlačidlo druhu prevádzky? Druh prevádzky regulátora je zmenený z priestorového zariadenia.
- Neprerušilo sa spojenie medzi ventilom a servopohonom? Spojenie obnovte
- Skontrolujte chybové hlásenia

Chyby v regulácii sú na displeji indikované symbolom [] (Error) a číslom chyby na riadku ]] . Číslo chyby zdieľajte svojmu servisnému technikovi.

### Regulácia nefunguje – čo teraz? 🏸

Ak nie je regulácia vykurovania plne funkčná je možné ručne nastaviť ventil vykurovania: 1. Stlačte tlačidlo 🔊 (ručná prevádzka; kontrolka –sa rozsvieti)

Kontaktujte servisného technika!



## Poznáte tipy k úspore energie? 🦳

- Cez deň vykurujte na max. 21 °C
- Vetrajte krátko, ale intenzívne
- V nepoužívaných miestnostiach nastavte termostatické ventily do polohy "protimrazová ochrana"
- Pred vykurovacími telesami nesmú byť závesy, nábytok apod.
- Pokiaľ je to možné, v noci zatvárajte okenice a zaťahujte rolety
- Pravidelne kontrolujte spotrebu energie