

Modbus TCP 設定方法 TIA Portal V14 S7-1200 S7-1500

Restricted © Siemens AG 2017

SIEMENS K.K. / Ingenuity for life

SIEMENS Ingenuity for life

Modbus TCP通信

使用するクライアントとサーバーの関数 "MB_CLIENT" クライアントのコネクション確立/終了 データ領域とモドバスファンクションコートの指定

■ "MB_SERVER" サーバーのコネクション確立/終了・データ領域の指定



Agenda



- ・Modbus Clientの設定
- ・Modbus Serverの設定

.07.2017

手順:

■ 命令タグ内の

Communication > Others > MODBUS TCP にあるMB_CLIENTをドラッグ&ドロップで プログラム内へ入れます。

Modbus Clientの設定 ブロックの選択



Modbus Clientの設定 インプットパラメータの設定



REQ(接続確立)とDISCON(接続切断)のパラメーターを割りつけます

MB_MODE・MB_DATA_ADDR・MB_DATA_LEN この3つのパラメーターでModbusファンクションコードを指定します。 詳細はヘルプを参照下さい。									
例)	MB_MO DE	MB_DA- TA_ADDR	MB_DA- TA_LEN	Modbus フ ァンクショ ン	ファンクションおよびデータタイプ				
	0	開始アドレ ス: • 1~9999	1回の呼び 出しごと のデータ 長(ビット): • 1~2000	01	出力ビットの読み出し: ● 1~2000				
	0	開始アドレ ス: • 10001~ 19999	1回の呼び 出しごと のデータ 長(ビット): • 1~2000	02	入力ビットの読み取り: ● 1~2000				

MB_DATA_PTRには 読み/書きするDBデータを指定します。 アクセスするサーバー側のデータ構造に合ったDBを作成して割りつけます。 ※DBはOptimized block access(最適化アクセス)を無効にして下さい。 詳細は次のページを参照下さい。



Unrestricted © Siemens AG 2017

Page 5 02.07.2017

Modbus Clientの設定 DBの最適化を無効

 DBの最適化を無効にする 作成したDBを右クリックでプロパティを選択。
 [Attributes]の[Optimized block access]のチェックをはずしてください。
 チェックをはずした後コンパイルをかけるとDB内にオフセット値が追加されます。
 [Optimized block access](最適化アクセス)については次のページを参照ください。

ect Edit View Insert Online Options Tools 🖉 🐨 🔁 💽 🚺 🔝	PLC_Data [DB3]		
Project tree IIhine_\ Devices	General		
Image: Strategy of the strat	General Information Time stamps Compilation Protection Attributes Download with	Attributes Only store in load memory Data block write-protected in the device Optimized block access	
By Program infa Control Contro Control Control Control Contro	< III >		
Common data Documentation Generation Project Ctrl+F			OK Canc
Canguages & re Generate source from blocks Generate source from blocks			
Cost-references F11 Cost-reference information Shift+F11 Call structure ■ Assignment list			
Switch programming language			
Details view Know-how protection Print Ctrl+P			
Rint preview			

TOSHIBA_Machine_V1.0 → PLC_1 [CPU 1510SP-1 PN] → Program blocks 学 学 🔩 🛃 🧮 🖤 Keep actual values 🔒 Snapshot 🍬 🖳 Copy snap PLC_Data Name Data type Start value -**1**11 💌 Static "User data type 1" Data Array[0..9] of Byte Data Array Data Array[0] Data_Array[1] Data Arrav[2] 16#0 -10 16#0 0 -00 16#0 1 - 400 16#0 12 -13 - 🛲 Data Arrav(9 Data Bi Data_int Data 最適化 無効後 TOSHIBA Mac n blocks → PLC D 学 学 🐛 🋃 는 🞌 Keep actual values 🔒 Snapshot 🦄 🖳 Copy snapshots to s PLC_Data Data type Offset Start value Name 🕣 🔻 Static "User_data_type_1" 0.0 Data 0.0 -01 Data_Array Array[0..9] of Byte 0.0 Data_Array[0] 16#0 Byte 1.0 Data Array[1] 16#0 Byte 2.0 16#0 5 🕣 Data Arrav[2] Byte 3.0 16#0 ------Data_Array[3] Byte 4.0 16#0 3 📶 Data Arrav[4] Byte 5.0 16#0 9 -00 Data_Array[5] Byte 6.0 10 🕣 Data Arrav[6] Byte 16#0 7.0 16#0 11 🕣 Data Arrav[7] Byte 12 📶 8.0 16#0 Data_Array[8] Byte 9.0 13 🕣 16#0 Data Array[9] Byte 10.0 14 📶 Bool false Data_Bit 12.0 15 🕣 Data int Int 14.0 16#0 16 🕣 Word Data

SIEMENS

Takuma Fujimi / Technical Consulting

02.07.2017

Unrestricted © Siemens AG 2017

Modbus Clientの設定 DBの最適化を無効 – 最適化について-

SIEMENS



Page 7 02.07.2017

Takuma Fujimi / Technical Consulting

Unrestricted © Siemens AG 2017 Page 8 02.07.2017

Takuma Fujimi / Technical Consulting

新規でDBを作成 ジョ

CONNECTはCONNECT用のDBを作成する必要があります。

・任意のNameを割り付け

Modbus Clientの設定

インプットパラメータの設定

- ・Data Typeへ "TCON_IP_v4"を入力
- TCON_IP_v4内のパラメータの 設定に関してはヘルプを参照下さい。

・TCON_IP_v4を設定後、 CONNECTへ割り付け

l														
l	j.	į,	de Se	iii,q	₽/ 8	۲۲ ۲	Кеер а	ctual values		Snapshot	ie, ie,			
l		CONNECT												
L			N	lame				Data type		Start v	Start value			
L	1	1	•	 St 	atic									
Г	2	-	•	•	CONI	NECT		TCON_IP_V	v4 (
L	З	1			InterfaceId			HW_ANY		64	64			
L	4	1			ID			CONN_OU	JC	1				
L	5	1			ConnectionType			Byte		16#0	В			
L	6	1			ActiveEstablished			Bool		1				
L	7	1			RemoteAddress			IP_V4						
L	8	1			ADDR			Array[14]] of Byte					
L	9	1				ADD	DR[1]	Byte		192				
L	10	0 - 1				ADD	DR[2]	Byte		168				
L	11	1 🕣				ADD	DR[3]	Byte		0				
L	12	2 🕣				ADD	DR[4]	Byte		11				
	13	3 🕣			Re	emotePo	rt	UInt		502				
	14	4 🕣			Lo	ocalPort		UInt		0				

ModbusTCP
• PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/DC]
• Program blocks



SIEMENS

Agenda



・Modbus Clientの設定

・Modbus Serverの設定

Unrestricted © Siemens AG 2017 Page 9 02.07.2017

Modbus Serverの設定 ブロックの選択

手順 :

■ 命令タグ内の

Communication > Others > MODBUS TCP にあるMB_Serverをドラッグ&ドロップで プログラム内へ入れます。





Unrestricted © Siemens AG 2017 Page 11 02.07.2017

Modbus Serverの設定 インプットパラメータの設定

REQ(接続確立)はなく、ENが通っていればサーバーとして口を開けて 待機している状態となります。 DISCON(接続切断)のパラメーターを割りつけます

MB_DATA_PTRには 読み/書きするDBデータを指定します。 アクセスするサーバー側のデータ構造に合ったDBを作成して割りつけます。 ※DBはOptimized block access(最適化アクセス)を無効にして下さい。





Modbus Serverの設定 インプットパラメータの設定



CONNECTはCONNECT用のDBを作成する必要があります。

・新規でDBを作成

- ・任意のNameを割り付け
- ・Data Typeへ "TCON_IP_v4"を入力
- TCON_IP_v4内のパラメータの 設定に関してはヘルプを参照下さい。

TCON_IP_v4を設定後、 CONNECTへ割り付け

		-	Na	me			Data type		Start va	Start value		
	1		•	Sta	atic							
	2	🔭 💷 🍷 CONNECT					TCON_IP_v4					
	3			•	Int	erfaceId	HW_ANY		64			
	4	-		•	ID		CONN_OUC		1			
	5	-		•	Co	nnectionType	Byte		16#0B			
	6	-		•	Ac	tiveEstablished	Bool		false			
	7	-		•	▼ Re	moteAddress	IP_V4					
	8	-			• •	ADDR	Array[14] of E	Byte				
	9					ADDR[1]	Byte		192			
	10					ADDR[2]	Byte		168			
	11	-				ADDR[3]	Byte		0			
	12	-				ADDR[4]	Byte		10			
	13	-		•	Re	motePort	UInt		0			
	14	-		•	Lo	calPort	UInt		502			

ModbusTCP
 PLC_3 [CPU 1215C DC/DC/DC]
 Program block

