

Manejo intuitivo mediante gestos: smartOperate

Los PLCs de Sinumerik con paneles táctiles son de manejo intuitivo. Los movimientos de pulsación, deslizamiento y desplazamiento tienen los efectos con los que ya estamos familiarizados (y que esperamos) al utilizar smartphones y tablets.

El manejo rápido y sencillo de los paneles mediante gestos con capacidad multitáctil se conoce, por tanto, como "smartOperate".

	Pulsación <ul style="list-style-type: none">• Seleccionar ventana• Seleccionar objeto (p.e., conjunto CN)• Activar el campo de entrada		Deslizamiento vertical con un dedo <ul style="list-style-type: none">• Desplazarse en listas (p.e., programas, herramientas, puntos de cero)• Desplazarse en archivos (p.e., programas CN)
	Deslizamiento vertical con dos dedos <ul style="list-style-type: none">• Desplazarse página a página en las listas (p.e., parámetros R, datos máquina)• Desplazarse página a página en los archivos (p.e., programas CN)		Deslizamiento vertical con tres dedos <ul style="list-style-type: none">• Desplazarse al principio o al final de las listas• Desplazarse al inicio o al final de los archivos (p.e., programas CN de fabricación de moldes de gran tamaño)
	Deslizamiento horizontal con un dedo <ul style="list-style-type: none">• Desplazarse en listas con muchas columnas (p.e., la lista de herramientas)		Ampliar <ul style="list-style-type: none">• Ampliar el contenido gráfico (p.e., en simulación, para ver mejor los detalles)
	Reducir <ul style="list-style-type: none">• Reducir el contenido gráfico (p.e., en simulación, para ver una vista completa de la pieza)		Deslizamiento con un dedo <ul style="list-style-type: none">• Mover el contenido gráfico (p.e., imagen simulada, para ver mejor el movimiento de aproximación)• Mover el contenido de una lista
	Deslizamiento con dos dedos <ul style="list-style-type: none">• Girar el contenido gráfico (p.e., en simulación, para ver la parte posterior de la pieza)		Pulsar y mantener <ul style="list-style-type: none">• Abrir el objeto para editarlo (p.e., conjunto CN)
	Pulsar con dos dedos <ul style="list-style-type: none">• Abrir el menú contextual (p.e., copiar, pegar)		Pulsar con los 2 dedos índice <ul style="list-style-type: none">• Pulsar las esquinas inferiores derecha e izquierda al mismo tiempo para abrir el menú