



SCE

Siemens Automation Cooperates with Education

SCE Industrial Edge

Order and approval process

DE

EN

ES

FR

IT

PT

ZH

Global
Industry
Partner

worldskills

SIEMENS

SCE Industrial Edge

Bestell- und Freigabe-Prozess

SCE Industrial Edge Trainer Package (TP)

Bestellnummer: SIMATSCETP

 [7 SCE Trainer Package Industrial Edge](#)


HINWEIS: SCE TP Industrial Edge Lizenz ist für 3 Jahr gültig.
Subskription verlängert sich NICHT automatisch!
→ Alarm vor dem Ende setzen und NEU bestellen.

Industrial Edge Hub Access

1 x je Kunden separat einzurichten

Bestellnummer: SIMATIEA

 [7 Industrial Edge Hub Access](#)



SCE Trainer Package Industrial Edge IPC227G

Bestellnummer: 6AV7264-3XS50-1AA0

Beinhaltet:
SIMATIC IPC227G 2x Display-Port; 3x 10/100/1000 MBit/s Ethernet;
4x USB3.0; 2x M.2 Erweiterungssteckplatz; DC 24V Industriestrom-
versorgung Industrial Edge – SIMATIC Atom X6413E
(4-Core) mit TPM; 16 GB RAM / mit USB-Stick
(Doku); ohne COM; 480 GB SSD; ohne
HW-Erweiterung; Hutschienenmontage

Bestellprozess

Zum Bestellen des SCE TP Packages Industrial Edge im Siemens Digital Exchange, laden Sie folgendes [Formular](#) für den Q2O-Prozess herunter. Das ausgefüllte Formular senden Sie an Ihren [SCE Kontakt Partner](#) zurück. Sie müssen hier zu einen Industrial Edge Hub (IEH) anlegen, sofern Sie noch keinen besitzen. → Details zum Einrichten [siehe hier](#)

Lern-/Lehrunterlagen

Sie finden alle SCE Industrial Edge Lern-/Lehrunterlagen im SCE SiePortal unter „sce-160ff“.

 [Kostenloser Download](#) über Siemens ID mit erweiterten Rechten für SiePortal

 Kein Konto [Leitfaden für SCE Registration](#)



SCE Industrial Edge

Order and approval process

SCE Industrial Edge Trainer Package (TP)

Order number: SIMATSCETP

 [7 SCE Trainer Package Industrial Edge](#)


NOTE: SCE TP Industrial Edge license is valid for 3 years.
Subscription does NOT renew automatically!
→ Set an alarm before the end and order NEW.

Industrial Edge Hub Access

To be set up separately 1 x per customer.

Order number: SIMATIEA

 [7 Industrial Edge Hub Access](#)



SCE Trainer Package Industrial Edge IPC227G

Order number: 6AV7264-3XS50-1AA0

Includes:
SIMATIC IPC227G 2x DisplayPort; 3x 10/100/1000 Mbps ETHERNET;
4x USB3.0; 2x M.2 expansion slot; 24 V DC Industrial Edge
industrial power supply – SIMATIC Atom X6413E
(4-core) with TPM; 16 GB RAM/with USB stick (docu);
without COM; 480 GB SSD; without HW
extension; DIN-rail mounting.

Ordering process

To order the SCE Industrial Edge TP Package in the Siemens Digital Exchange, download the following [form](#) for the Q2O process. Return the completed form to your [SCE contact partner](#). You will need to create an Industrial Edge Hub (IEH) here, if you do not already have one. → Details for set up [see here](#)

Learning/training documents

You can find all SCE Industrial Edge learning/teaching materials in the SCE SiePortal under “sce-160ff”.

 [Free download](#) via Siemens ID with advanced rights for SiePortal

 No account [Guide to SCE registration](#)



SCE Industrial Edge

Proceso de pedido y aprobación

SCE Industrial Edge Trainer Package (TP)

Referencia: SIMATSCETP

 [↗ SCE Trainer Package Industrial Edge](#)

NOTA: La licencia de SCE TP Industrial Edge tiene una validez de 3 años.
¡La suscripción NO se renueva automáticamente!
→ Active una alarma antes de su extinción y pida una NUEVA.

Acceso al Industrial Edge Hub

Se configura por separado 1 vez por cliente.

Referencia: SIMATIEA

 [↗ Industrial Edge Hub Access](#)


Proceso de pedido

Para pedir el paquete SCE Industrial Edge TP en el Siemens Digital Exchange, descargue el siguiente [formulario](#) para el proceso Q2O. Remita el formulario cumplimentado a su [interlocutor de SCE](#). Deberá crear un Industrial Edge Hub (IEH) aquí, si aún no lo tiene. Para → detalles de configuración, [ver aquí](#)

Documentos de aprendizaje/formación

Encontrará todos los materiales de aprendizaje/enseñanza de SCE Industrial Edge en el SCE SiePortal, en el apartado "sce-160ff".

 [Descarga gratuita](#) a través de Siemens ID con derechos avanzados para SiePortal  ¿No tiene cuenta? [Guía para el registro en SCE](#)



SCE Trainer Package Industrial Edge IPC227G

Referencia: 6AV7264-3XS50-1AA0

Incluye:
SIMATIC IPC227G 2x DisplayPort; 3x 10/100/1000 Mbps ETHERNET;
4x USB3.0; 2x ranuras de ampliación M.2; fuente de alimentación industrial de 24 V DC Industrial Edge – SIMATIC Atom X6413E (4-core) con TPM; 16 GB RAM/ con memoria USB (documentación); sin COM; 480 GB SSD; sin ampliación de HW; montaje en perfil DIN.



SCE Industrial Edge

Processus de commande et d'homologation

SCE Industrial Edge Trainer Package (TP)

Numéro de référence : SIMATSCETP

 [➔ SCE Trainer Package Industrial Edge](#)

REMARQUE : La licence SCE TP Industrial Edge est valable 3 ans.

L'abonnement N'EST PAS automatiquement renouvelé !
→ Programmez une alarme avant l'échéance et repassez une commande.

Industrial Edge Hub Access

À configurer séparément 1 x par client.

Numéro de référence : SIMATIEA

 [➔ Industrial Edge Hub Access](#)

Processus de commande


Pour commander le pack SCE Industrial Edge TP sur Siemens Digital Exchange, téléchargez le [formulaire](#) suivant pour le processus Q2O. Renvoyez le formulaire complété à votre [interlocuteur SCE](#). Vous devrez créer un Industrial Edge Hub (IEH) ici si vous n'en avez pas déjà un. → Pour plus de détails sur la configuration, [voir ici](#)

Supports d'apprentissage/de formation

Vous trouverez tous les supports d'apprentissage/d'enseignement SCE Industrial Edge dans le SiePortal SCE sous "sce-160ff".

 [Téléchargement gratuit](#) via un ID Siemens avec des droits avancés pour SiePortal

 Pas de compte [Guide pour l'enregistrement SCE](#)




Pack formateur SCE Trainer Package Industrial Edge IPC227G

Numéro de référence : 6AV7264-3XS50-1AA0

Inclut :

SIMATIC IPC227G 2x DisplayPort ; 3x 10/100/1000 Mbps ETHERNET ; 4x USB3.0 ; 2x emplacement d'extension M.2 ; Industrial Edge 24 V CC alimentation industrielle – SIMATIC Atom X6413E (4 cœurs) avec TPM ; RAM 16 Go/avec clé USB (docu) ; sans COM ; SSD 480 Go ; sans extension matérielle ; montage sur rail DIN.



SCE Industrial Edge

Processo di ordinazione e omologazione

SCE Industrial Edge Trainer Package (TP)

Numero di ordinazione: SIMATSCETP

 [➔ SCE Trainer Package Industrial Edge](#)

NOTA: La licenza SCE TP Industrial Edge ha una validità di 3 anni.

L'abbonamento NON si rinnova automaticamente!

→ Impostare un promemoria prima della scadenza e ordinare una NUOVA licenza.

Industrial Edge Hub Access

La prima configurazione deve essere effettuata separatamente per ogni cliente.

Numero di ordinazione: SIMATIEA

 [➔ Industrial Edge Hub Access](#)

Processo di ordinazione


Per ordinare il pacchetto SCE Industrial Edge TP in Siemens Digital Exchange, scaricare il [modulo](#) seguente per il processo Q2O. Restituire il modulo compilato al proprio [parte di contatto SCE](#). Creare un Industrial Edge Hub (IEH) qui, se non se ne possiede già uno. → Per i dettagli di configurazione [vedere qui](#)

Documentazione didattica

Tutto il materiale didattico relativo a SCE Industrial Edge è disponibile in SCE SiePortal alla voce "sce-160ff".

 [Download gratuito](#) tramite Siemens ID con diritti avanzati per SiePortal

 Nessun account [Guida alla registrazione SCE](#)




SCE Trainer Package Industrial Edge IPC227G

Numero di ordinazione: 6AV7264-3XS50-1AA0

Include:

SIMATIC IPC227G 2x DisplayPort; 3x 10/100/1000 Mbps ETHERNET; 4x USB3.0; 2x slot di espansione M.2; 24 V DC Industrial Edge alimentazione industriale – SIMATIC Atom X6413E (4-core) con TPM; 16 GB RAM/con chiave USB (documentazione); senza COM; 480 GB SSD; senza estensione HW; montaggio su guida DIN.



SCE Industrial Edge

Processo de pedido e aprovação

SCE Industrial Edge Trainer Package (TP)

Número de pedido: SIMATSCETP

 [7 SCE Trainer Package Industrial Edge](#)


NOTA: A licença SCE TP Industrial Edge é válida por 3 anos.
A subscrição NÃO renova automaticamente!
→ Defina um alarme antes do final e encomende AGORA.

Acesso ao Industrial Edge Hub

Configurar separadamente 1 x por cliente.

Número de pedido: SIMATIEA

 [7 Acesso ao Industrial Edge Hub](#)



SCE Trainer Package Industrial Edge IPC227G

Número de pedido: 6AV7264-3XS50-1AA0

Inclui:
SIMATIC IPC227G 2x DisplayPort; 3x 10/100/1000 Mbps ETHERNET;
4x USB3.0; 2x slot de expansão M.2; alimentação de corrente industrial
Industrial Edge de 24 V CC – SIMATIC Atom X6413E (4-core)
com TPM; 16 GB RAM/com USB FlashDrive (docu);
sem COM; 480 GB SSD; sem extensão HW;
montagem em trilho DIN.

Processo de pedido

Para pedir o pacote SCE Industrial Edge TP na Siemens Digital Exchange, baixe o seguinte [formulário](#) para o processo Q2O. Devolva o formulário preenchido ao seu [parceiro de contato SCE](#). Você precisará criar um Industrial Edge Hub (IEH) aqui, se ainda não tiver um. → Detalhes para configuração: [ver aqui](#)

Documentos de aprendizado/treinamento

Todos os materiais de aprendizado/treinamento SCE Industrial Edge no SCE SiePortal em "sce-160ff".

 [Download gratuito](#) via Siemens ID com direitos avançados para SiePortal

 Sem conta [Guia para registro SCE](#)



SCE Industrial Edge

订购与审批流程

SCE Industrial Edge Trainer Package (TP)

订单号：SIMATSCETP

 [SCE Industrial Edge Trainer Package](#)


注：SCE TP Industrial Edge 许可证的有效期为 3 年。
订阅不会自动续期！
→ 请在到期前设置提醒，并订购新许可证。

Industrial Edge Hub Access

每个客户需单独设置 1 次。

订货号：SIMATIEA

 [Industrial Edge Hub 访问](#)



SCE Industrial Edge Trainer Package IPC227G

订货号：6AV7264-3XS50-1AA0

包括：
SIMATIC IPC227G 2x DisplayPort；3x 10/100/1000 Mbps 以太网接口；
4x USB3.0；2x M.2 扩展插槽；24 V DC Industrial Edge
工业电源 – SIMATIC Atom X6413E
(4 核，带 TPM)；16 GB RAM/含 U 盘 (文档)；
无 COM；480 GB SSD；
无硬件扩展；DIN 导轨安装。

订购流程

如需在西门子 Digital Exchange 订购 SCE Industrial Edge TP Package，请下载以下适用于 Q2O 流程的[表单](#)。请将填写完整的表单提交给您的 [SCE 联系人](#)。如果您还没有 Industrial Edge Hub (IEH)，则需要在此处创建。→ 有关设置的详细信息，[请参见此处](#)

学习/培训文档

您可以在 SCE SiePortal 的“sce-160ff”下找到所有 SCE Industrial Edge 的学习/教学资料。

 通过具备 SiePortal 高级权限的 Siemens ID [免费下载](#)

 没有帐户 [SCE 注册指南](#)

