



ACS

Operation

Service





ACS Ovládání

Operation

Service

Synco 900 může být také ovládáno z ACS přes OCI700 (servisní konektor na centrální jednotce) nebo přes OZW7xx (připojení přes KNX-TP1 na centrální jednotce).



KNX-TP1
(připojení přes svorkovnici uvnitř)

Servisní konektor pro ACS

kompletní systém Synco 900 (včetně RF přístrojů) je z perspektivy ACS ovládán a zobrazován jako jeden přístroj připojený na TP1.

Jedna centrální jednotka vyžaduje 8 ACS kreditů.



ACS Ovládání

Všechny datové body mohou být ovládány přes ACS s následujícími výjimkami:

- Zapínání / vypínání napájení po sběrnici
- Adresa přístroje TP1
- Časové programy událostí (osvětlení, scény, spínací skupiny)
- RF připojení (seznam přístrojů, odpojení přístroje, vymazání přístroje, etc.)
- Reset do továrního nastavení

Parametry základní konfigurace mohou být ovládány pouze přes nastavení parametrů a ne obslužnou knihou. Důvod: Parametry základní konfigurace musí být zapsány jako celkový blok, pak přístroj spustí nový start (analogicky jako Synco 700).

