

SICHARGE CC AC22

Informationen zur anschlussfertigen Konfiguration der Ladesäule



Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der SIEMENS AG entschieden haben.

1.) Für eine werkseitige Backend-Konfiguration Ihrer neuen SIEMENS SICHARGE CC AC22 Ladesäule bitten wir Sie, uns die folgenden Informationen bei Bestelleingang vollständig zur Verfügung zu stellen. Bitte senden Sie uns Ihr ausgefülltes Formblatt und mögliche ergänzende Dateien vorab an die folgende E-Mail-Adresse:
sicharge.de@siemens.com

2.) Bitte markieren Sie zudem auf der zweiten Seite des Dokuments, ob und an welcher Position die Aufkleber, die für den Betrieb des Backends auf Ihrer Ladesäule benötigt werden, angebracht werden sollen. Falls eine werksseitige Anbringung gewünscht ist, schicken Sie bitte die Aufkleber zusammen mit den zugehörigen SIM-Karten

3.) Im nächsten Schritt senden Sie bitte die von Ihrem Backend-Betreiber freigeschalteten SIM-Karte(n) für Ihre bestellten Ladesäule(n) zusammen mit einer Kopie dieses ausgefüllten Formblattes mindestens 4 (vier) Wochen vor dem avisierten Liefertermin an das unten im Formular angegebene Adresse. Bitte nutzen Sie hierzu unbedingt eine sichere Versandart mit Sendungsverfolgung. Ein verspäteter oder unvollständiger Erhalt der SIM-Karte(n) und/oder Informationen führt leider zwangsläufig zu einer verspäteten Auslieferung Ihrer bestellten Ladesäule(n) zu Ihren Lasten.

Wir bedanken uns daher vorab für Ihre bestmögliche Zusammenarbeit.

Projekt Name:	Auftragsnummer:
----------------------	------------------------

Bitte geben sie die folgenden Informationen an:

Name des Backend-Betreibers	
Backend Adresse des Backend-Betreibers	
Access Point Name (APN)	Access Number
	Authentifizierung (CHAP/PAP)
	USER Name
	User Passwort
Charge-Box-ID	
EVSE-ID	
Remote-Port	
Service Telefon	
Kontakt eines techn. Ansprechpartners (Name, E-Mail, TelNr.)	
PIN der SIM Karte(n) falls erforderlich (bitte SIM Kartennr. gefolgt vom PIN mit "/" getrennt)	

Zusätzliche Informationen zur Ladesäule (optional)

(bitte als Anlage per E-Mail zusammen mit dem ausgefüllten Formular und/oder in zeitnaher Nachfolge mit Referenz zur Bestellnummer an sicharge.de@siemens.com übermitteln):

Gewünschte Installation eines eigenen Screensavers für das HMI Display der Ladesäule. Bitte beachten sie folgende Anforderungen: Für Bilder (jpg; 800x480) Für Videos (mp4; 800x480; bitrate < 4000kB/s), empfohlene mindest Spieldauer >30 sek	Bitte ebenfalls als Anlage zu diesem Formular an die nachfolgende E-Mail übermitteln!
Geplanter Standort der Ladesäule /	Straße
	PLZ, Ort

Bitte senden sie diese Information gemeinsam mit den backendseitig freigeschalteten SIM-Karten per sicherer Versandart mit Sendungsverfolgung an die folgende Adresse:

Technagon GmbH
z.H. Fr. Uhrmann / SICHARGE CC AC22
Brunnwiesen 38
D-94481 Grafenau
sicharge.de@siemens.com

Bitte beachten Sie, dass eine verspätete oder unvollständige Übermittlung der Daten den Auslieferungsprozess Ihrer bestellten Ladeinfrastruktur zu Ihren Lasten verzögern kann.

Freundliche Grüße,
Ihr SIEMENS E-mobility Team

Angabe zu Backend Aufklebern

Für den Betrieb des Backends auf Ihrer Ladesäule stellt ihr Backendbetreiber Aufkleber zur Verfügung z.B. QR-Codes zur Kunden-Authentifizierung. SIEMENS bietet ihnen den Service an, diese Aufkleber direkt während des Fertigungsprozesses anzubringen, um Ihnen einen anschlussfertigen Betrieb der Ladesäule zu ermöglichen. Bitte geben Sie hier an, ob die Aufkleber direkt angebracht werden sollen oder ob Sie bevorzugen diese nach der Installation anzubringen.




Werkseitiges Anbringen Backend Aufklebern

Wenn die Aufkleber direkt angebracht werden sollen, geben Sie bitte Ihre gewünschte Positionierung im Bild rechts an. Senden Sie uns die Aufkleber bitte, wie auf Seite 1 beschrieben, zu.



Individuelle Anbringung



Bitte geben Sie an welcher Aufkleber wo auf der Ladesäule platziert werden soll:

Ladevorgang Kurz-Anleitung

SIEMENS fügt jeder SICHARGE CC AC22 Ladesäule ein Blatt mit Aufklebern bei, die eine Kurzbeschreibung des Ladevorgangs zeigen. Die Aufkleber sollen Ihrem Kunden einen reibungslosen Ladevorgang seines Autos ermöglichen. Bitte geben Sie vorab an, ob die Aufkleber werkseitig an gezeigter Position über dem Ladestecker angebracht werden sollen, wo sie von dem Display des Energiezählers beleuchtet werden.



Werkseitiges Anbringen der Lade-Anleitung



Individuelle Anbringung

Wenn Sie es bevorzugen, die Aufkleber nach der Installation selbst anzubringen, werden Sie diese separat erhalten.

