

A man with curly hair and glasses is looking at a computer screen. The screen displays a technical diagram with various components and connections. The background is a blurred office setting with large windows.

SIEMENS

Ingenuity for life

SITRAIN – Digital Industry Academy Guideline Training online

Equipamento necessário

Formando:


- Computador com:
 - Camara + Microfone
 - Software instalado, a combinar com o cliente, para:
 - Conferência/visualização do grupo formador-formandos;
 - Visualização das apresentações;
 - Acesso remoto a um Field PG com os SW da Siemens instalados, ligação física aos equipamentos e visualização por câmara dos mesmos.
 - Leitor de pdf para visualização dos manuais da formação;
- Altamente recomendado:
 - monitor adicional para gestão das várias janelas de software
 - boa ligação de rede

Formador:

- Camara + Microfone
- Computador com o software instalado para a teleconferência:
 - Conferência/visualização do grupo formador-formandos;
 - Apresentação de slides;
 - Apresentação prática dos exercícios com os SW da Siemens.



Esquema Funcional



Acesso à sessão de formação:

- Necessário email de todos os formandos para:
 - envio antecipado dos manuais a usar na formação em suporte digital;
 - antes do início da formação recebem um "Meeting ID" para acesso à sessão de teleconferência;
 - em caso de dúvidas de configuração, problemas de ligação, etc.

Introdução e procedimentos:

- Na abertura da sessão, introdução visual e falada do formador, formandos, objetivos da ação de formação e explicação dos procedimentos a adotar na formação.
- A sessão de teleconferência deverá estar sempre aberta;
- Nos exercícios será passado acesso remoto e respetiva password a cada formando para acesso remoto ao seu Field PG de trabalho. Sendo que o formador tem acesso físico a cada PG e aos equipamentos de formação, podendo monitorizar cada um e entrar em contacto pela sessão de teleconferência em caso de indicações ou dúvidas.
- Horário de formação 9h - 17.30h, com 1h para almoço e 30 min para pausas.